

# 紫外线辐射照度计 自动紫外辐照计

产品名称	紫外线辐射照度计 自动紫外辐照计
公司名称	北京好特光紫外线科技有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	类型:自动紫外辐照计 品牌:好特光 型号:ZSZ
公司地址	北京市顺义区高丽营镇文化营村西东街1号
联系电话	80496706 13801043059

## 产品详情

类型	自动紫外辐照计	品牌	好特光
型号	ZSZ	量程范围	0----20nw/cm2
分辨率	1uw		

紫外线辐射照度计本照度计适用于医院、卫生防疫、化工、电子、食品加工、娱乐场所、等紫外线杀菌灯的检测。

检测波长为253.7nm，测量范围为0-20mw/cm<sup>2</sup>，分辨率为1 μ w/cm<sup>2</sup>。与别的照度计相比，本仪器采用了三

种新技术：1、自动归零。使用时不用调零点，仪器自动归零。2、模糊换挡。仪器采用模糊技术，根据使用情况自动判断并选择适当的量程。3、全免服务。一起使用充电电池，用随机所配的充电变压器充电，可终身不用换电池。充电变压器使

用当今最新技术，既能快速（3-5小时）、安全（自动检测充满后转为涓流充电，不会过充）充电，同时

又可以当作仪器的外接电源使用，不影响充电。仪器的特点还有，性能稳定，抗干扰能力强；采用大屏幕显示，读数更方便舒适，美观大方；操作简单

，结构合理，体积适中，携带方便。一、主要技术指标：1、量程：第一档0-2000 μ w/cm<sup>2</sup>，第二档0-20mw/cm<sup>2</sup>2、测量波长：253.7nm(253.7ao)3、精确度：1 μ w/cm<sup>2</sup>4、准确度：误差小于5%（相当于国家标准）5、相应时间：小于一分钟6、使用环境：温度20 ± 10 ，湿度<85%7、电源:9v积层电池或专用外界电源二、使用方法与注意事项：1、将接头与仪器正确连接。2、打开电源，仪器应显示000或001为正常。3、打开探头盖，将探头放在垂直与灯管下一米处，待显示稳定后读数。4、测量完毕，盖上探头盖，关闭电源。5、

若显示屏左上角出现“ ”，说明电池应该充电了，此时插上专用充电变压器既可进行充电，同时可继续使用。一般充电时间不小于3-5小时，不怕过充。6、若电池没电，应及时充电，不能长期处于无电状态，对电池有损害。专用充电变压器不可挪作它用，亦不可用普通的变压器代替，更不要将它短路。7、注意探头防震、防潮。8、仪器应每年标定一次，标定后不得随意打开调整；非专业技术人员不得打开仪器。

联系电话：4006336650