

BQF-100型爆破施工装药器 矿用风动罐药机 操作简单 安全

产品名称	BQF-100型爆破施工装药器 矿用风动罐药机 操作简单 安全
公司名称	山东邦泰机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:BQF-100 材质:钢板 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区建设路
联系电话	15376558344

产品详情

在井下深孔爆破施工中，需要将炸药填至炮孔内，如果靠人工填药不仅工作效率低，遇到有倾斜角度的炮孔时，也很难到达理想效果，所以，会用到一款辅助仪器-装药器，装药器由盛药的缸体、控制阀门、压风管及一些附件组成，在缸体内一次可装入50kg 粉状炸药，操作简单方便。

装药作业： 上药至风口平盖约30-40mm处的当地，一次性装大约50kg左右； 将装药器椭圆形的封口平盖歪斜的放到装药器的药桶内，用手悄悄的提起来，然后再翻开进气阀，封口平盖当即紧贴封头 按必定的需要通过调压阀来调节装药的压，顺号旋转一下手柄，将桶内的压力减小； 装药器的拔管者将输药软管系上导爆线，插到炮孔的底部。再将输药软管向后退出350mm左右，拔管者向操作者宣布给药的招呼。 装药器的操作者听到预备给药的招呼后，翻开装药器的吹风阀而且当即封闭，紧接全开球形排料阀并缓慢摇摆装药器的拌和设备，装药器的拔管者听见炸1药出口的声音时，按必定的拔管速度均匀拔管。 装药器的拔管者依据炮孔所留的充填长度，宣布中止给药的招呼，装药器的操作者应该当即封闭球形排药阀而且中止拌和。此刻，时开时闭吹风阀2.1—2次，把输药软管的余药吹入炮孔。到此刻，就算完成一个炮孔的装药速度； 然后再向别的一个炮孔内装药，依照以上4-6项动作，直到将装药器桶内的炸1药悉数装完； 封闭装药器的吹风阀，翻开装药器的放气阀，把桶内的余气放净.然后再向桶内上药，持续向炮孔装药直至装完所有的炮孔； 直到炮孔悉数装完，装药器的药桶内如果还有炸1药，就翻开球形排药阀余药吹入麻袋或塑料袋内。

需要注意的一点，如果采购的粉状药为小型药卷形式，操作起来比较费力，需要多个才能灌满缸体，因此需向炸药厂订购散装药，更便于操作。