

# 水瓶密封测试仪 测漏仪

产品名称	水瓶密封测试仪 测漏仪
公司名称	北京兰德梅克科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:气体泄漏检测仪 品牌:兰德梅克 型号:C-95
公司地址	中国 北京市 房山区燕山迎风二里二巷3号
联系电话	86 010 69335207/81333028/69335273 13810797103

## 产品详情

类型	气体泄漏检测仪	品牌	兰德梅克
型号	C-95	测量范围	-0 -0.9 bar
测量对象	适用于食品、制药、日化等行业软包装的密封试验	温度范围	室温 ( )
电源	无	尺寸	440*400*560 ( mm )
重量	20 ( kg )		

### c-95包装袋密封测试仪

产品型号：c-95

产品名称：密封测试仪 包装袋测试包装泄漏测试矿泉水密封测试

本产品“c-95密封测试仪”是按照gb/t15171-94软包装件密封测试性能试验方法之有关规定设计制造，适用于食品、制药、日化等行业软包装的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能，为确定相关的技术要求提供科学的依据。亦可进行经跌落、耐压实验后试件的气密性测试。

本品以压缩空气为动力源，以最新的塑料真空发生器为能量转换元件，以真空表为直观显示手段，通过气压控制实现了真空的速度快、效果直观、试验过程迅速等优良性能。气动系统元件全部采用德国进口产品，性能稳定，运行极其可靠，三年内不用维修。完善的功能设置、各种不同的真空度能满足国家标准规定的各种试验方法要求。

#### 一、密封测试仪试验原理：

通过对真空室抽空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以判定试样的密封性

能：或通过对真空室抽空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以判定试样的密封性能。

## 二、密封测试仪结构组成：

主要由透明真空室、调节钮、真空发生系统等组成。

注：压缩空气源由客户自备。

## 三、密封测试仪操作功能：

开机 启动试验 调节真空度旋钮 真空度由真空表显示 观察试样破损状况 关机系统复位。

## 四、密封测试仪技术指标

30s内可以达到设定真空度。

测量范围：-0 -0.9 bar（理论真空值-1.0bar，由于气路损耗，测量的最大值会在-0.90-0.85 bar）测试筒内积：c-95: 330mm x 270mm（也可根据要求订做尺寸）

注明:测试仪器尺寸: 440\*400\*560

压缩空气压力：0.2-0.8mpa 最大耗气量：70l/min 设备净重：9kg

加设气体分离装置，排除杂质干扰，寿命超长。

待检产品的检测压力及持续检测时间建议：

序号	待检测产品	建议检测压力 (bar)	建议持续检测时间(s)
1	饼干	-0.3 ~ -0.35	20
2	月饼 (包装内置脱氧剂)	-0.4 ~ 0.45	25 ~ 20
3	炒货 (包装内置脱氧剂)	-0.35 ~ 0.40	15 ~ 20
4	膨化食品	-0.2 ~ -0.3	15
5	冷冻食品	-0.2 ~ -0.3	10