

HJ-737电磁炉专用胶 电器有机硅胶粘剂绝缘胶

产品名称	HJ-737电磁炉专用胶 电器有机硅胶粘剂绝缘胶
公司名称	东莞市汇瑞胶业有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:汇巨 型号:737 产地:东莞广东
公司地址	虎门镇南栅第四工业区文明路12巷8号3楼
联系电话	0769-33266015 17666265896

产品详情

电磁炉专用胶，电器有机硅胶粘剂，绝缘胶，防水胶

HJ-737电磁炉专用胶 电器有机硅胶粘剂绝缘胶

东莞汇瑞胶业有限公司旗下拥有汇瑞粘胶和汇巨粘胶两大品牌，十年品质，值得您的信赖

合作流程：了解粘接难题——提供免费样品——效果满意后再下单合作，解决后顾之忧

请联系：邱生

电话：18028979571 座机：0769-3266015 QQ1259634639 微信：miss178150157

HJ-737系列 电磁炉专用胶

【产品特点】 本品为是以进口有机硅胶主体，消泡剂、流平剂、固化剂等高分子材料精制而成的电磁炉电子专用胶；

易操作，手工和机械施胶均可，为您提供很好的操作便利性； 单组份、常温固化，为您提高生产效率、降低生产成本；

具有优异的防潮、防尘性能，为电子产品提供保护功能；

具有优异的电绝缘性能，为电子产品的安全性能提供保障；

防震 - 固化后有弹性，为电子产品使用过程和运输过程中提供了良好的品质保障；

具有优异的耐紫外线，耐臭氧，耐化学性能，为保证电子产品稳定性提供多重保障；

无溶剂、安全环保，通过欧盟ROSH标准，为使用电子电器者提供安全放心保障。

【适用范围】 所需粘接的部位的封装；

精巧电子配件的防潮、防水封装；

各类仪表的防水、电子元器件、模块等的灌封；

其它金属及塑料的粘接及密封；

冰箱、微波炉、电磁炉、线路板、电子元器件、太阳能领域粘接密封及机械粘接密封等；

不适用于铜和聚碳酸酯（PC）材料灌封；

【性能指标】

性能指标		HJ- 737T	HJ- 737B	HJ- 737W	HJ- 737Z
固化前	外观	半透明膏状	黑色膏状	白色膏状	白色半流淌液体
	相对密度 (g/cm ³)	1.23	1.26	1.30	1.08
固 化 中	表干时间 (min)	10 ~ 25	10 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	完全固化时间 (d)	3 ~ 7	3 ~ 7	3 ~ 7	3 ~ 7
	固化类型	单组分脱酮肟型	单组分脱酮肟型	单组分脱酮肟型	单组分脱酮肟型
固 化 后	硬度(Shore A)	20 ~ 30	20 ~ 30	20 ~ 30	20 ~ 30
	抗拉强度 (MPa)	3.0	3.0	3.0	3.0
	剪切强度 (MPa)	2.0	2.0	2.0	2.0
	扯断伸长率 (%)	300	280	300	250
	剥离强度 (N/mm)	> 6	> 5	> 5	> 5
	使用温度范围()	-60 ~ 200	-60 ~ 200	-60 ~ 200	-60 ~ 200
	体积电阻率 (· cm)	3 × 10 ¹⁶	3 × 10 ¹⁶	3 × 10 ¹⁶	2 × 10 ¹⁶
介电强度 (kV/ · mm)	16	16	16	16	
介电常数 (1.2MHz)	3	3	3	3	

温馨提示：以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

【使用方法】 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。

施

胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。

固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度，如果施胶位置较深，尤其是不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长，如果温度较低，固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

【注意事项】

作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，不影响产品性能； 本产品完全固化后并无毒性，但未固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请使用大量清水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免与小孩接触；

适用于工业用途，不能将本产品植入或注入人体。

如果使用汇瑞单组分有机硅电子胶时，胶的厚度需要超过6mm以上的，建议使用汇瑞双组分有机硅电子胶。

【储存与包装】 本产品需在-10-25℃的阴凉干燥环境中贮存，在25℃以下贮存期为6-8个月。；

此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏！

过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用； 300ML/支，25支/箱；