

# 供应直读式液体数显比重测试仪

产品名称	供应直读式液体数显比重测试仪
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

## 产品详情

直读式数显液体比重测试仪是利用阿基米德浮力法对液体进行快速、准确的密度测试。适用于：啤酒,清酒,洋酒,白兰地,果实酒,烧酒等等的酒精产品是依酒精含量与果汁浓度作为评定其价格与税率的基准。牛奶,牛奶制品,清凉饮料,碳酸饮料,果实饮料,豆浆等等的各种饮料在制程管理及阶段检查时,采用密度值或Brix值进行质量管理。食品原料的糖水,浓缩果汁,食盐水,糖浆,异构糖水等和酱油,调味酱,酱汁之类均以Brix或其目的成分的浓度实施质量管理。测量植物油,动物油等油脂类的密度或比重作为质量管理的数据等各种领域,对任何液体皆可作出准确可靠测试。

优势特点：

1. 任何溶液皆可快速测量,操作一步到位,便于实现多次连续快速测试。
2. 具有密度上、下限功能,可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置
3. 取样方便,所测样品只需50CC,数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用。
4. 测量杯容易清洗,不受比重瓶口径小的限制,可重复使用。同时也可使用一次性测量杯。
5. 自带蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试。

技术参数：

型号	MH-300G	GP-300G
测量范围	0.01g-300g	0.005-300g
密度精度	0.001g/cm <sup>3</sup>	
浓度精度：	0.1%-100.0%	
密度测量范围	0.001-99.999g/cm <sup>3</sup>	
测试时间	约5秒	
显示值	密度	

测试步骤：

1.把挂钩放在测量台,按-0-归零

2.把标准砝码挂在挂钩上称量重量,稳定后按M键存储

3.把连着挂钩的砝码放入待测液体中,稳定后按M键存储,显示密度值。