

锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机

产品名称	锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机
公司名称	济宁市铭盛环保机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铭盛 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁任城区
联系电话	0537-2854044 15763701328

产品详情

锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机

锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机简介：由不锈钢上盖下体粉碎室构成，螺扣式封闭。小型粉碎机通过直立式电机的高速运转带动横向安装的粉碎刀片，对物料进行撞击、剪切式粉碎。

锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机在粉碎物体由于在密闭的空间内被搅动，所以粉碎效果相对均匀，地面积小，包装方便，操作简单，结构精密、体积小、质量轻、功效高、清洁卫生、造型美观、既省电又安全、噪音小且绝无粉尘污染，是理想的制粉设备。

锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机使用方法：

使用本机前，请先关闭电源开关。

1、打开上盖(顺时针关，逆时针开)。

2、把干燥药物放入粉碎箱内。

3、将上盖关紧。

- 4、插上[电源](#)，打开定时器开关。
- 5、当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，即可关机。
- 6、打开上盖，倒出[粉末](#)。

锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机注意事项：

- 1、为了使用者的人身安全，电源必须接地线。
- 2、粉碎物必须干燥，不宜加工潮湿和油脂的中药。
- 3、粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半。
- 4、一般中药粉碎只需半分钟，硬药粉碎一分钟即可。
- 5、本机不能连续长时间使用，每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。
- 6、上盖打开时，请勿启动开关。
- 7、长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换。
- 8、经常检查刀片的[螺丝](#)，必须紧固。
- 9、每天作业完毕，使机器空运转2min，把余料抽吸干净。停机后，打开机盖检查零件有无损坏，清除余料后关闭机盖。

锤片式玉米粉碎机 微型玉米粉碎机铭盛公司主营产品：沼气配套设备、各种脱水设备、专业作

业车、矿山设备、环保节能机械设备、通用机械设备、污水处理设备、养殖设备、电子产品、农用机械、五金产品的生产及销售。15763701558 15763701328