

波峰助焊剂喷雾微小流量计

产品名称	波峰助焊剂喷雾微小流量计
公司名称	上海瓷熙仪器仪表有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	0.5%:0.5-150ml/min 5-1000ml/min:不锈钢316 铝:32bar
公司地址	中国 上海市 上海市松江区九亭镇九新公路76号 嘉和阳光大厦613室
联系电话	86 21 57632436 18930933372

产品详情

波峰助焊剂松香喷雾上海瓷熙仪器仪表有限公司为您提供的相关信息，咨询可致电销售工程师：18930933372。上海瓷熙仪器仪表是专业生产流量计的厂家。公司的微小流量计和V4、V8油耗流量计是我们的专利产品。所以对于微小流量计我们比较了解。{插图1}一般是根据材质和流量范围来决定的。通常根据所测介质的不同会有铝材质和不锈钢材质可以选择。同样流量范围的不锈钢材质会比铝材质微小流量计价格更高

原理微小流量的椭圆齿轮流量计。是容积式流量计的一种，又称定排量流量计，简称PD流量计（positive displacement meter），在流量仪表中是精度较高的一类。微小流量计原理是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分，根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。如何安装1.安装前应彻底清洗管道，并在流量计前安装过滤器，以防止杂物进入流量计。安装过程中，请务必避免污物杂质进入流量进口端。被测液体含有气体时，应安装空气分离器。2.应注意必须把流量计的椭圆齿轮轴安成水平位置，即盖子与水平面垂直。对于超微小流量的计量，较佳安装是下进上出。调节流量和启动，关闭的阀门应分别安装在流量计的进出口端。3.流量计壳体上箭头指向应与被安装管道的液体流动方向一致。4.连续流程的管道，安装流量计的水平管道应装有旁路阀，以便定时清洗、检修。在垂直管道上流量计，应装在旁路管道中以防止杂物落入仪表内。技术参数型号
流量范围 连接方式CX-M2 0.5~150mL/min G1/8 内螺纹CX-M3 3~300mL/min G1/8 内螺纹CX-M5
5~1000mL/min G1/8 内螺纹CX-M6 0.5~100L/H G1/4 内螺纹CX-M9 6~600L/H G1/4 内螺纹CX-M12
0.3~30L/min G1/2 内螺纹CX-M25 0.5~100L/min G1内螺纹CX-M40 10~250L/min G1.5内螺纹CX-M50
15~500L/min G2 内螺纹介质 耐强酸，强碱，柴油，胶水，润滑油，水，乙醇，植物油，蜂蜜，化妆水，
药剂等各种化工化学液体.精度 0.50%温度 -30 到80 压力 32Bar(可以定制高压)输出 方波脉冲供电
4~26VDC材质 不锈钢材质，铝材质产品描述微小流量计在抗高温，抗高压上，采用国际上的设计，让国
产微小流量计不仅在质量上与国际先进水平同步，也在抗高温，抗高压上与国际先进水平同步。微小流
量计拥有2项国家证书，在生产质量控制过程中，从原材料采购开始，对每一个生产及精密加工环节进行
认真仔细的检查，每一台微小流量计出厂前必须进行连续校准测试。微小轮流量计各道工序严格按照ISO
9001质量管理体系严格执行，产品拥有CE，SGS等欧盟认证。我们公司以“德国的品质，中国的价格”
为口号打造世界的椭圆齿轮流量的，实实在在的做自动化仪表行业中的标杆企业。微小流量计常见故障

原因、排除方法

a.流量误差偏大：?实际使用流量范围低于或远大于流量计量程。需选择对应量程的流量计。

b.流量传感器无信号：齿轮卡住或电路接错或电路被破坏。需清洗齿轮和腔体，或重新正确连接电路，或更换电路。

c.齿轮不转动：齿轮被杂物卡住，需清理齿轮和腔体，并清理或更换过滤器。

d.小流量误差偏大：?流量计安装方向错误，较佳位置上下进上出。

微小椭圆齿轮流量计的优势：超微小流量的准确监控超微小流量的准确定量计量精度不受液体脉动影响精度不受液体粘度影响极宽量程比极长的工作寿命，使用方便，免维护耐酸碱，广泛适用多种化工液体使用注意事项

a.如果是易结晶类液体，请采取措施，避免流量计所在管段的液体结晶。

b.流量计前端务必安装过滤网。

c.为防止产生误脉冲，应防止倒流。

d.启动或停止时，启闭阀门应缓慢，防止突然冲击。

应用行业：1.润滑油行业2.点胶行业3.喷漆行业4.喷油嘴试验台5.热流道磨具

为何生产目前国内生产微小流量计的厂家微乎其微，我们为了填补国内市场的空白，研发了这款微小椭圆齿轮流量计。波峰助焊剂松香喷雾