

环宝品牌水循环保健电热毯诚招电热毯代理批发

产品名称	环宝品牌水循环保健电热毯诚招电热毯代理批发
公司名称	保定市益远福康日用化工有限责任公司
价格	33.00/个
规格参数	品牌:环宝品牌水循环保健电热毯 型号:单人 类型:单人
公司地址	保定市新市区五四西路602号
联系电话	13785233516 13933979289

产品详情

品牌	环宝品牌水循环保健电热毯	型号	单人
类型	单人	电源电压	220 (V)
额定功率	45 (W)	加热档位	三档
控制开关个数	1 (个)	温度范围	30-60 ()
升温时间	25 (min)	过热保护功能	有
被面面料	印花	保暖层材料	纯化纤材料
毯面尺寸	150 x 70	质量标准	国标
规格	精品礼盒	颜色	多种
产地	保定市		

产品简介：

环宝品牌床用水循环电热毯是一种新型冬季床用取暖产品。环宝品牌产品是专业生产企业出品，企业经过多年研究开发，采用先进的技术与工艺生产出安全，环保，节能，舒适，保健的新一代国家专利产品。

1：安全可靠1发热线采用进口碳纤维为发热体的超节能和防水型发热线，具有很高的使用寿命和安全性。2控制开关具有全线路超温保护功能，能有效防止因折叠等非正常使用所造成毯面局部超温或发热线断丝短路事故。3毯内管件采用环宝专用的特种聚氯乙烯管，具有绝缘、抗老化、阻燃、防辐射、抗寒等特点，发热线在管内能起到双重保护作用。4环宝加热器无感应电、辐射低，研究表明水是吸收辐射最好的物质。由于环宝采用高级进口的发热线，本身电磁波释放就很低的，加上管内的水会吸收掉发热线所释放的电磁波，再加上又采用防辐射的特种管，所以能起到双重保护更安全。

2：环保节能1环宝床用水循环加热器毯体采用100%氢纶化纤原料所制，我公司承诺绝不用“黑心棉”，更环保健康，我们所用的每个毯子都会有原毯的小块样品。供广大社会消费者监督。2发热体采用高级进口

碳纤维超节能防水型发热线，具有效率高、机械寿命长、节能等特点，能连续工作50小时。高档工作24小时《水温50度》或抵挡52小时《水温38度》约消耗1度电。

3：医疗保健1环宝加热器具有储热功能，热稳定性高，内部水管的水加热后不断循环，散发出恒温热量，使人体没有燥烤、脱水感、入睡后嗓子不干，会感觉很舒服。2环宝加热器利用热水循环实现取暖和医疗保健双重效果，以此达到保暖驱寒、保健医疗、消除疲劳、改善睡眠等多重功效，对腰酸腿痛、神经痛、风湿性关节炎、四肢麻木、血液粘稠及老年性血流不畅等有显著疗效。对老年人心血管系统的衰老，导致血液循环障碍引起的症状，环宝加热器能刺激全身的血液循环系统，强化循环能力，强化新陈代谢功能，并强化吸收、输送、利用营养的功能，使之全身的各个器官得到有效的营养，逐渐恢复记忆力、食欲、视力、听力、皮肤光泽、以达到恢复体力、延长衰老的效果。尤其是脑血栓后遗症、高血压、脑供血不足、静脉曲张等症有良好的治疗或缓解效果。4对于工作繁忙的现代人，可以减轻压力、缓解身心疲劳让你的睡眠更舒心。5环宝加热器有很好的防水、防潮性，因为本身环宝加热器就必须加水后才能使用的，所以自身有着很好的防水、防潮性。爱尿床的儿童可放心使用，不用担心因尿床而产生漏电。环宝所释放的热量效果和北方土炕一样，发出干爽的热量，长时间使用被褥也不会感觉潮湿，相反会越用越干爽。特别是南方潮湿气温高，使用环宝取暖是一个不错的选择。

使用方法：

一，本产品在包装盒内取出时，如果周围的温度在零下10度以上，由于气温太低，毯内管僵硬不好展开，请不要蛮力展开，在盒内取出毯子保持原来折叠的形状的情况下，直接加温十分钟，等毯内管变热柔软后在展开。0度以上无需加热，直接使用即可。

二、将环宝加热器平铺在床上，无控制器的一端为脚部使用端。毯面上只铺上床单，将被褥平铺在床上即可安全地使用加热器。

三．环宝加热器的加水方法：加热器控制器端有两条细管，细管分别连接外部水壶，将水壶用线固定在离加热器毯面80cm-100cm的高度。水壶盖端的细管为出水管，水壶下方的细管为下水管。加水时，把水壶的盖打开，把盖盒盖端的那根细管放在地上，用盆接着（防止水流出时弄湿地上）这时开始向水壶内加水（必须是纯净水），水通过下水管进入加热器的毯内，等毯内盘旋的管都加满水时，水会在盖端的那条管流出水来，等连续流出大约20秒后，证明毯内已经加满水，然后把盖连同盖端的那条细管一起盖在水壶上。水壶内要始终保留三分之二的量，毯内的水通过加热蒸发变少时，水壶的谁会自动供给。

四、加热器加完水后，将电源插头插入220v—50hz的交流电源上，并检查插头与插座接触是否良好。

五，控制器开关分为高档，抵挡和关三个档位，高档水温高达50℃，低档水温高达38℃，高档一般一个小时才会渐渐升温，公司建议睡觉前先用高档预热1-1.5小时在入睡以前再换回低档使用。

注意事项：

加水注意事项

必须使用纯净水（防止普通水有水锈和沉淀物）。

用水壶向毯内加水时，要一气合成把水加完，不要间断。防止加水过程中水壶断水进入气泡。要经常检查水壶中是否缺水，发现缺水即刻补上。不能再没有加水的情况下长期使用加热器。（2小时内）加热通电时，控制器开关一定要裸露在使用方便的位置，切勿放在被褥和枕头及其他覆盖物下面，更不能靠近其它热源。以免控制器过热而损坏及引起意外事故。控制器开关应注意防水，一旦进入请立刻拔下电源插头，送回本厂或指定维修点检修，不可再次使用。加热器高档最高连续工作48小时或低档连续工作72小时应断电停歇2个小时以上再使用。

二、安全注意事项

为了保证家庭使用环宝牌床用水循环加热器的安全和延长加热器的使用寿命，防止和避免使用加热器过程中发生不安全因素，请注意以下问题。

- 1)使用环宝加热器之前，应仔细阅读使用说明书，严格按照说明书操作，加热器必须加满水后才能使用。
- 2)使用电源电压和频率要与加热器上标定的额定电压和频率一致。
- 3)加热器应严格禁止折叠使用，使用加热器的过程中，应经常检查加热器是否有集堆、褶皱、水壶缺水等现象。如有褶皱应将褶皱摊平后再使用。缺水的向水壶内加水。
- 4)加热器不要与其他热源共同使用。
- 5)婴儿及生活不能自理者，不要单独使用加热器，应有人陪伴方可使用。
- 6)不要在加热器毯面上放置坚硬物品，更不要将加热器放在金属物或其它坚硬物上使用，如大头针、刀具等，防止划破毯内管子。
- 7)环宝床用水循环加热器只作为下铺加热取暖，不作为包裹身体取暖使用。
- 8)不能洗涤和干洗，不能暴晒，不能熨烫。避免造成发热绝缘损坏。

温馨提示：

一、黑心棉电热毯对人体的伤害极大

二、质检人员提醒消费者购买床用取暖产品时要注意产品的品牌和质地。