

日本TASETO(FD-S450)现像剂

产品名称	日本TASETO(FD-S450)现像剂
公司名称	句容市华阳街道藤井机械设备经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市句容市华阳南路苏珈大厦1115室（经营场所）
联系电话	17715999971 13382990553

产品详情

日本TASETO

日本TASETO现像剂句容藤井机械特价提供日本原装进口现象剂TAS-6 420mlFP-S 渗透液 FR-Q 洗淨液

日本TASETO现像剂

句容藤井机械特价提供日本原装进口现象剂

TAS-6 420ml

FP-S 渗透液

FR-Q 洗淨液

FD-S 顯像液

FP-S 渗透液

FR-Q 洗淨液

FD-S 现象液

产品名称: 现像剂

产品名称: FD-S

内容量 1本(420mL入) 日本TASETO现像剂独家代理热销

FD-S特長：表面に開口した欠陥の検出に適用できます。

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。

操作は簡単で迅速検査に適しています。

欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。日本TASETO現像剤(FD-S450)进口产品特价直销
有機溶剤中毒予防規則、労働安全衛生法施工令、毒物劇物取締法、特定化学物質等に該当せず、
臭気、毒性も低く抑えていますので、屋内およびタンク内等の検査に使用されます。

FD-S用途：一般検査貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出

FD-S注意： 吸入したり人体に使用したりしないで下さい。

火気のあるところでは使用しないで下さい。

直射日光に当てないで下さい。

温度が40 以上の高温になる場所に保管しないでください。

酸アルカリなどの薬品と接触する可能性のある場所の近くには、保管しないで下さい。

使い切ってから捨ててください。現象剤は使用前に十分攪拌して使用してください。

換気を充分に行ってください。

必要に応じて保護手袋、保護メガネ、有機溶剤用の防毒マスクを着用してください。

誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、清水で充分洗い流し、以上があれば医師の診察を受け

てください 作業中に気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください

探伤剂的使用方法:

- .用清洗剂将被检工件表面的污物(锈、油脂等)完全清洗干净
- .用渗透剂对已处理干净的工件表面均匀喷洒后，放置5-10分钟
- .用清洗剂或不(水压小于等于1.5kg/cm²)将工件表面的渗透擦洗干净
- .将显像剂充分摇匀后，对被检工件保持300mm处均匀喷涂
- .喷涂显像剂后，片刻即可观察缺陷
- .检查完毕，用清洗剂或水擦洗去除显像剂
- .按工艺要求将工件处理保存

句容市华阳街道藤井机械设备经营部

QQ : 3117155406

联系方式 (24小时服务) : 13382990553 王婷

电话 : 0511-87223567

传真:0511-87223567

邮箱 : 18021584789@163.com

公司网址 : <http://www.koken-ltd.com.cn>

地址 : 江苏省句容市华阳南路苏珈大厦1115室

国产及日本工业资材机电设备仪器仪表中国直销机构

藤井机械致力于为作好各大型企业的第二仓库的原则 ,

主营国内机电仪器仪表及所有日本原装进口产品。