

实验室小型配件聚氨酯叶轮盖板选矿设备单槽浮选机

产品名称	实验室小型配件聚氨酯叶轮盖板选矿设备单槽浮选机
公司名称	石城绿洲选矿设备制造有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	18079781239

产品详情

电话：18079781239

技术性能参数

序号	技术参数	单位	数值				
			LZFD-0.5	LZFD-0.75	LZFD-1	LZFD-1.5	LZFD-3
1	浮选槽容积	L	0.5	0.75	1	1.5	3
2	叶轮直径	MM	45	45	55	60	70
3	叶轮转速	转/分	2590	2590	2100	1910	1890
			2340	2340	1900	1750	1890
			2130	2130	1700	1590	1544
4	刮板转速	转/分	30	30	30	30	30
5	给矿粒度	MM	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
6	电机	W	2800转/分180			6324 1410转/分250	
7	电压	V	380	380	380	380	380
8	外型尺寸	长	520	520	520	560	570
		宽	263	263	263	265	310
		高	628	628	628	590	668
9	重量	kg	30	30	35	40	50

LZFD型系列浮选机由下列主要部件组成：

(1) 机座 (2) 托板 (3) 槽体 (4) 搅拌部 (5) 刮板部分 (6) 主轴部分 (7) 护罩 (8) 电机 (9) 流量计 (10) 控制开关 (11) 刮板开关

所有部件都紧固在机体上，主轴按顺时针方向转动，通过不同皮带槽主轴产生三种不同的速度；刮板的转动由刮板电动机通过皮带轮带动，刮板的位置可通过蝶形螺母调节高低。

单槽浮选机操作顺序

1、按规定接好电源；2、试开机

检查主轴转动方向，须顺时针方向旋转，若不是，则应调换电源相序，使电机顺时针方向旋转后才可开始工作。

先将矿样与水混合后倒进槽中，启动电机，主轴转动，槽中叶轮即可开始搅拌，然后将阀门打开进行充气，加入所需药剂之后，即可形成泡沫，接通刮板电动机开关使刮板旋转。则泡沫可被挂出槽口，料盒置于工作台上，将刮出的泡沫处理后，即可得到所需矿种。

单槽浮选机操作与维护

1.在每次工作之前，要先检查槽中是否有东西卡阻，叶轮是否脱落及皮带的搭配、螺钉的联接等，然后才开始工作。

2.各转动接合处应加上润滑油，轴承处至少三个月换润滑脂一次。（润滑脂要求熔点 100

3.每次使用之后，要清洗槽体、叶轮，并擦干；保持机器经久耐用，整洁美观。

4.更换叶轮定子时，先要把叶轮拧下，后松开定子与下体的紧固螺钉，换上新的叶轮及定子

5.搬动浮选机时，着力点应在机体上，而不在任何部件上，以免损坏。

6.浮选槽工作温度15-50 .

公司简介

石城县绿洲选矿设备制造有限公司是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。公司可为用户提供项目设计，工艺流程设计，标准和非标准产品设计及生产。

公司主要生产有破碎设备、制砂设备、选矿设备、磨粉设备和实验室选矿设备五大系列产品: 摇床,跳汰机,螺旋溜槽,浮选机,螺旋分级机,球磨机,搅拌槽,给料机,给矿机,振动筛,破碎机,砂泵,磁选机,水力分级机,水力旋流器,打砂机,实验室砂泵,实验室摇床,实验室螺旋溜槽,实验室浮选机,实验室球磨机,实验室破碎机,实验室磁选机,实验室调浆桶,研磨机,真空过滤机,制样粉碎机等产品,另可根据客户要求定做各种型号的选矿机械设备等成套选矿设备,适用于选铁、铜、金、银、铅、钨、钼、锰等有色金属矿及萤石、石英石等非金属矿,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、学校等行业。

同时 绿洲自成立以来,始终坚持“思路决定出路,人品铸就产品”的经营理念,“重合同,守信用”企业,客户赠于“这里信得过”称誉。绿洲立足中原,覆盖全国,面向世界,以人才为根本,以创新为导向,坚定不移地把矿山机械主业做大做强做久;在此基础上,加大市场拓展力度和资本运营力度,积极主动地寻求新的发展空间,谨慎务实地探索新的战略领域,向着集团化、国际化的目标发展,为实现绿洲机器的更大成功奠定基础,创造条件