

乔益师1266听力口语训练耳机

产品名称	乔益师1266听力口语训练耳机
公司名称	武汉市乔益师电子有限公司
价格	258.00/个
规格参数	乔益师:70-20000HZ
公司地址	东西湖区中小企业城44栋三楼(8)
联系电话	027-88031235 13554311076

产品详情

产品简介

功能概述

TY1266A耳机是一款获得国家多项专利的全新产品。主要有五大功能。

第一，调频广播接收功能

调频收音波段覆盖公共广播频段(88 - 108MHz)和校园广播频段(70 - 88MHz)。

第二，口语训练矫正发音功能

使用者在使用过程中通过聆听并跟读领读课文，将自己所读的声音同步放大并返回耳机，同一时间，人的大脑会对标准的领读声音和自己的跟读声音进行对比，寻找发音不准确的地方，进行修正，从而达到矫正发音的目的。

第三，增强记忆功能

古语有云：“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。”而对于现在这种车水马龙的环境很难做到专心致志的学习，因此本产品设计了一对可隔绝外界噪音的大耳套，屏蔽外界一切干扰的同时，不会屏蔽掉你的学习内容和自己的声音，通过麦克风将自己的声音传回耳机，人为营造一个安静的环境，使读书人的专注力大大提高，不论是背诵古文、英语、政治和各种专业书籍，绝对能达到事半功倍的效果。

第四，可连接电脑和语音室设备进行课堂教学。

第五，可连接手机，并配合手机软件进行在线学习。

结构图解

键位及功能图解

- 1、调频开关机：长按，调频收音功能开始工作；短按将调频切换为当前激活状态。
- 2、话筒开关机：长按，话筒功能开始工作；短按将话筒切换为当前激活状态。
- 3、调台 + 键：短按一次，频率值增加100KHz（0.1MHz），长按将触发频率正向自动搜台状态，当搜到正台时，则自动停止搜索。
- 4、调台 - 键：短按一次，频率值减少100KHz（0.1MHz），长按将触发频率反向自动搜台状态，当搜到正台时，则自动停止搜索。
- 5、音量+键：该键为音量增加键，每按下一次，音量增加一dB量级，当按下超过两秒时，音量连续增加。
- 6、音量-
键：该键为音量减小键，每按下一次，音量减小一dB量级，当按下超过两秒时，音量连续减小。
- 7、话筒活动旋转支架：只能在左侧方向旋转180°，切勿蛮力过度旋转，以免损坏支架等部件。
- 8、音频线连接插孔：可连接3.5mm专用音频线。

折叠效果

音频插口及功能图解

通过音频连接线可连接手机、电脑、平板等音频播放设备。

提示：当通过耳机接收外部接入音源，无需话筒工作时，耳机不需要放入电池，如需要接收调频广播时，耳机需安装电池，如需要话筒工作时，需安装电池。

