

日本ACF去除液RW-66

产品名称	日本ACF去除液RW-66
公司名称	广东东莞市织田电子有限公司
价格	80.00/瓶
规格参数	品牌:ACF 型号:RW-66 产地:日本
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	18350499043 13532889449

产品详情

注意事项：

- 1、本溶剂容易挥发，请勿在地下室或通风不良处使用。
- 2、使用本剂时，需将门窗打开，让空气完全流通。
- 3、远离热气、火花和火源等。
- 4、使用本产品时，勿抽烟，并将瓦斯炉、暖气、烤箱、电热器等关闭，直到气体散去后方可使用。

使用说明：

使用细竹签将本产品涂覆在欲除去ACF胶体表面上，静置约5~6分钟（所需静置反应时间依ACF品牌不同而有差别），待ACF胶体软化后（若仍未软化请再静置数分钟即可，若本溶剂在软化之前已干掉，请再涂覆一次），再以薄竹片刮除即可。

附注：本溶剂请勿用于PU或橡胶等材质产品。

- 1、避免长期呼吸其气体，并且勿让产品接触到喉咙、眼睛、皮肤或衣服，使用后请务必彻底洗净双手。
- 2、作业人员要佩戴有机气体防护面罩、护目镜、抗化学溶剂手套并穿着长袖工作服等，以避免本剂接触到喉咙、眼睛和皮肤等。
- 3、当作业时间到强烈味道或感到晕眩、呕吐时，要立即停止使用，是由通风不畅造成，请打开门窗，改善通风情况，直到上述现象消失后，方可继续使用。
- 4、打开本剂时要小心，勿使口鼻或眼睛接近瓶口，因有气体累积在瓶内，须待累积气体散去后方可使用，用完后关紧瓶口。
- 5、擦拭过后的纸张、碎布以及用完的容器瓶，要妥善处理后置铁桶中。

包装方式：胶瓶 RW-66 25m L /瓶小包装

G--430

1L/瓶大包装

保存方法：本产品要放置在室温环境下储存。