

硬质泡沫密度测量仪 聚氨酯硬泡密度计

产品名称	硬质泡沫密度测量仪 聚氨酯硬泡密度计
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科王 型号:KW-300A 产地:中国
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

宝贝详情：

硬质泡沫密度测量仪 聚氨酯硬泡密度计 硬质泡沫塑料密度计 塑料密度计-KW-300A（符合国标测密度精度要求）

不需要人工计算 快速测出 颗粒 块状产品比重

电子密度计的原理：采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范。

电子密度计适用于：橡胶、塑料、管材、板材、电线电缆、硬质合金、聚氨酯、保温材料、耐火材料、固体板、PE颗粒、新材料、固体型材、发泡材料、胶粒、海绵、泡棉、陶瓷、粉末冶金、岩石、磁性材料、黄金等的密度。等新材料研究实验室。

规格参数：

塑料密度计型号：KW-300A

秤重范围：0.005g~ 300g

密度/比重精度：0.001 g/cm³

测量时间：约10秒

功能设定：温度补偿设定、溶液补偿设定

功能特点：

- 塑料密度计采用镀金陶瓷电容传感器；
- 配合密度的测试装置，可实现固体、颗粒、不规则块状的密度测试；
- 密度直读，减取烦琐的计算；
- 标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。；
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 被测物空气中质量： 0.25g；
- 被测物空气中受到的浮力： < -0.125；
- 外形尺寸，270*200*265；重量:6.5kg
- 一体成型水槽尺寸,165*115*85
- 蓝色背光液晶显示；

标准配件：

塑料密度计KW-300A主机、 水槽、 测量台、 镊子、 说明书、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

操作步骤：

塑料密度计测试块状固体操作步骤：

- 1、将样品放入测量台，测空气中重量，按Enter键记忆。
- 2、将样品完全浸入水中，测水中重量，按Enter键记忆，直接显示密度值。

测试颗粒的步骤：

- 1、放1个量杯于测量台上、另外茶球在水中的吊栏上，按Zero扣除2个之重量。
- 2、确认显示屏为 0.00g。而放颗粒于量杯(A)，然后按Enter记忆空气中之重量。
- 3、拿出茶球(B)，而小心的将颗粒从量杯(A)至茶球(B)。
- 4、小心的放回茶球 (B)，再将量杯(A)放回测量台上。
- 5、此时，显示屏的值为颗粒在水中之重量，按Enter记忆水中之重量并得到密度值。

注意事项：

- 1、收到货款后1-3天交货或按双方约定时间交付。
- 2、运送至客户指定地点，我方承担运费。运送方式为：物流/快递。
- 3、本公司售出产品，出厂前一律安装调试合格后方准予发货。
- 4、每件货物随附说明书/装箱单，封箱前装箱人员依据说明书逐项核对。如客户验货发现缺少零部件，请及时与我方销售人员联系。

售后服务：

- 1、质保期一年，如有质量问题，免费维修。
- 2、超出质保期维修，仅收成本费，不再额外收取其他费用。
- 3、配备整套检测仪器的客户，予以免费上门培训。
- 4、售后服务电话24小时开通，当天给出问题解决方案。

欢迎咨询洽谈：0592-6683945 技术专线：13950051183 朱先生 邮箱：916495799@qq.com
QQ：916495799 科王电子仪器官网：<http://www.kewdz.cn>