

粘硅胶胶水专用橡胶粘合剂金属塑料硅橡胶粘胶剂

产品名称	粘硅胶胶水专用橡胶粘合剂金属塑料硅橡胶粘胶剂
公司名称	东莞市旭宸环保科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	15812872999

产品详情

硅胶粘金属专用胶WE55

主要用途

WE55是一种单组分硅胶粘合剂，产品具有高模量、耐高低温，和优良的抗紫外线，抗老化性能，是硅胶与硅胶、金属与硅胶、硅胶与不锈钢、硅胶密封圈、硅胶条等各种硅胶制品对粘常温固化的良好选择；有着极佳的粘合性。

主要技术参数

品牌：0111

功能特性：强度、稳定性强, 抗紫外线，抗老化性能好, 高模量、耐高低温

粘接材质：硅胶与硅胶、金属与硅胶、硅胶与不锈钢、硅胶密封圈、硅胶条等

胶体颜色：透明色

胶体粘度：膏状高粘度

粘接面积：大小面粘都可

初步定位时间：30分钟左右

透明度：95%

固化后耐温：- 45 ~ + 180

抗拉强度 (KG/cm) : 50 ± 3

剪切强度 (KG/cm) : 30 ± 3

涂胶方式：用刮涂的方法均匀施胶

附注：以上性能数据是在温度25℃，湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是特定环境下能达到的全部数据，敬请客户在使用时，以实际测试数据为准。

包装与储存

保质期：最佳贮存温度在10-25℃，保质期1年。

贮存：密封贮存于阴凉干燥，儿童接触不到的地方。

包装：100g/支 300g/支

使用方法

- 1、准备工作：使用干绵布将接着面的灰尘、油污、等除去，再以0111系列无毒环保无腐蚀性专用清洗剂擦拭，清洁粘合表面。
- 2、开瓶：拧开前盖，用瓶盖背面的内尖扎开牙膏管口。
- 3、套接：为了方便使用，控制出胶量，可把牙膏管配套用的尖嘴套在出胶口。
- 4、点胶：挤压牙膏管，将胶水滴在要粘接的硅胶表面。
- 5、密封保存：使用后请清理瓶口，并将盖子盖上。胶水在24小时后可达到最高强度。最后将未用完的胶水存放在阴凉干燥处。

温馨提示

- 1、最好戴编织手套或橡胶手套使用胶水，以免不小心弄脏手。
- 2、皮肤接触时立即用肥皂水清洗，假如眼睛不小心接触到时，马上用大量清水冲洗，严重者请及时就医。
- 3、0111系列胶水具少许刺激性，请在大量使用时工作场所应保持通风且防止烟火。
- 4、当有大量泄漏时先打开窗户通风，并且注意防火安全。

