

ACF去除液G-430 G-450

产品名称	ACF去除液G-430 G-450
公司名称	东莞市织田电子科技有限公司
价格	180.00/瓶
规格参数	规格:1L 型号:G-430 产地:韩国
公司地址	东莞市大岭山镇振华工业区
联系电话	0769-82786869 18028299566

产品详情

韩国ACF去除液

ACF-G-430去除液由EVER GROW international CO.,LTD.公司生产。是针对ACF(Anisotropic Conductive Film)加工不良而需清洁ITO Glass及TCP表面的特殊溶剂。本溶剂专门用于清除热可塑性、半热固性及热固性等各向异性导电胶。

注意：

- 1、本溶剂容易挥发，请勿在地下室或通风不良处使用。
- 2、使用本剂时，需将门窗打开，让空气完全流通。
- 3、远离热气、火花和和火源等。
- 4、使用本产品时，勿抽烟，并将瓦斯炉、暖气、烤箱、电热器等关闭，直到气体散去后方可使用。

使用说明：

使用细竹绵签将本产品涂覆在欲除去ACF胶体表面上，静置约5~6分钟（所需静置反应时间依ACF品牌不同而有差别），待ACF胶体软化后（若仍未软化请再静置数分钟即可，若本溶剂在软化之前已干掉，请再涂覆一次），再以薄竹片刮除即可。

附注：本溶剂请勿用于PU或橡胶等材质产品。

- 1、避免长期呼吸其气体，并且勿让产品接触到喉咙、眼睛、皮肤或衣服，使用后请必彻底洗静双手。
- 2、作业人员要佩戴有机气体防护面罩、护目镜、抗化学溶剂手套并穿着长袖工作服等，以避免本剂接触到喉咙、眼睛和皮肤等。
- 3、当作业时间闻到强烈味道或感到晕眩、呕吐时，要立即停止使用，是由通风不畅造成，请打开门窗，改善通风情况，直到上述现象消失后，方可继续使用。
- 4、打开本剂时要小心，勿使口鼻或眼睛接近瓶口，因有气体累积在瓶内，须待累积气体散去后方可使用，用完后关紧瓶口。
- 5、擦拭过后的纸张、碎布以及用完的容器瓶，要妥善处理后置铁桶中。

包装方式：

胶瓶25m L /支，25支/小包装，100支/大包装。

保存方法：本产品要放置在室温环境下储存。

有效期限：室温（25℃）环境下6个月。

Appearance 外观1) Specific Gravity 比重：1.252) Inflammability 易燃性: None3) Boiling point 沸点：45 4) Ignition point 燃点：470 5) PH：2 ~ 3 (1%)6) Appearance 外观：无色液体7) Vapour density 蒸汽密度: 2.9 (Air = 1)

Application 用途- Consistency 浓度粘稠度：使用未经稀释的- Temperature 温度: 常温- Suitable material for tank 材料适合罐装: PP, PE or SUS

(1) 用棉棒粘点儿溶液涂抹在要去除的ACF上。(2) 可以停留1-5分钟，依据ACF的硬度平衡和环氧型(由摩擦活性炭渣用棉花棒，清洁时间要简短)(3) 去除ACF碎片用干净抹布，用丙酮和异丙酮清洁。

Caution & Warnings 提醒与警告1) Poison 毒性：G-430 没有毒但是可以引起炎症2) 急救：万一直接接触到皮肤和眼镜，全面用水洗，然后看医生3) 警告:- 穿防毒衣服比如手套口罩衣服等- 总之，要轻轻的打开，因为里面有毒气- 用后用盖子盖好，并放凉爽背光处- 放通风处- 虽然没有直接导致有害的物质，但是也不能直接放入下水道。