

# 不锈钢除尘粉碎机（齿盘式）

产品名称	不锈钢除尘粉碎机（齿盘式）
公司名称	济南济威医疗器械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:欧莱博 型号:WN-300A 名称:不锈钢除尘粉碎机（齿盘式）
公司地址	山东省济南市历城区世纪大道与龙凤山路交叉口北行2000米路西历城检察院唐冶检察室南侧1号楼一单元107室（注册地址）
联系电话	0531-67965862 18765883035

## 产品详情

品牌：欧莱博

名称：不锈钢除尘粉碎机（齿盘式）

型号：WN-300A，WN-300A+，XL-02A，XL-048，WN-200，WN-200+，XL-60C

一．不锈钢除尘粉碎机用途：

主要适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。

二．工作原理：

本机利用活动齿盘和固定齿盘的相对运动，以及物料之间的相互撞击作用，从而使粉碎腔内的物料获得破碎、粉碎。

本机配备筛网，筛网可以根据客户要求更换，当物料被粉碎到小于筛孔直径时，粉剂从筛网中出来，落入下方

的集料桶内，在桶内飘扬的粉尘则通过除尘电机的作用被吸入到除尘箱内的除尘袋中过滤，空气由风机排出室外。

### 三．机器特点：

- 1．结构简单，粉碎腔装、拆简便，容易清洗。
- 2．运转平稳，噪音小，振动小。
- 3．操作简单。更换筛网可以控制粒度的大小。
- 4．全能粉碎机、不锈钢除尘粉碎机，根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理、化学性质可以加装水冷

装置。如果被粉碎物料的熔点较低、燃点较低、受热易发软、发粘，从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎，甚

至造成燃烧、爆炸，这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。

- 5．常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹，使流动的自来水或者井水不断地流进后

壁水夹，再流进前壁水夹，再由前壁水夹回流入后壁，由后壁的出水口流出。水冷装置的目的就是降低粉碎腔

的温度！