

不锈钢液体搅拌罐2吨生物肥发酵罐胶水加热搅拌桶

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢液体搅拌罐2吨生物肥发酵罐胶水加热搅拌桶 |
| 公司名称 | 河北佐浩科技有限公司 |
| 价格 | 9200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:胜达 型号:sd-2000 电机功率:2.2kw |
| 公司地址 | 中国河北石家庄栾城区聂家庄村 |
| 联系电话 | 13933062359 |

产品详情

概述：搅拌桶是由电动机三角带传动带动叶轮旋转，将药物和矿浆充分混合均匀，增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备，本机可用作各种化工业的搅拌。它具有节能、消声、耐腐、生产能力强、清洗方便等优点.广泛由于食品、乳品、制药、饮料、化工等行业的各种物料混合搅拌，有封闭型和开盖型两种。

安装:将该设备用三只底脚放置于水平位与减速机垂直为止，能安装进出口管，为了确保搅拌桶出气阀的流通无阻，不得关闭气阀，接电时要注意搅拌浆应向顺时针方向旋转，不得逆转，加热部分，先加导热油，再接通电插座，并要安装导地线。

使用与保养

1 说明：搅拌桶使用前，贮液器内须用淡热水清洗干净，然后用蒸气消毒，物料装液由固定中缸盖上的物料管进入缸内，或开启缸盖倒入输出物料不宜装的太满，以免物料被搅拌时外溅，造成环境不卫生或损失。

2 加热方法：如该设备带恒温装置，先把温度计调于所需温度，然后再供电源，使用完毕应先切电源，再关闭搅拌器电源

3 清洗：加工结束，放尽缸内剩余物料，应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用10~50摄氏度碱水在容器内壁全面清洗，并用清水冲洗，下次再用时，用热水或蒸气，保持3~4分钟的消毒处理。

4 保养：要经常注意整分设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足时应立即补充半年换油一次（40#机油）并注意导热油的液位，如导热油不足要立即停止加热，否则，会烧坏电热棒，在设备不用时，一定要用温水清洗夹层，以免盐水腐蚀，经常擦洗缸体，保持外表清洁，内胆光亮，达到经久耐用的目的。

5 使用完毕后，应先切断电源，后与上加入冷却水，以保护电热管或电热棒部分延长使用寿命。

一、产品简介

不锈钢罐具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛用于化工医药、石油染料华纤、食品、等工业中贮存各种腐性介质溶液。

二、使用范围:

可作储液罐、混料罐、暂存罐、储水罐等。

适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。

三、结构特征：

采用单层双层或三层不锈钢结构

材料均为卫生级不锈钢

结构设计极具人性化，可操作性强。

筒体内壁过渡段采用圆弧过渡，保证卫生无死角。

四、罐体配置：

1. 快开式人孔。
2. 各种型式的CIP清洗器。
3. 防蝇虫卫生级透气罩。
4. 可调式带滚轮支腿。
5. 可拆卸进料管套件。
6. 温度计(根据客户要求配置)。
7. 爬梯(根据客户要求配置)。
8. 液位计及液位控制(根据客户要求配置)。
9. 防涡板。