

5分钟快速固化粘接型透明环氧树脂AB胶

产品名称	5分钟快速固化粘接型透明环氧树脂AB胶
公司名称	深圳市奥思博科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥思博 规格:支 行业用途:家私制造行业
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛社区711车站第二栋104
联系电话	27714826 13570899899

产品详情

【产品特点】

本品为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂；

可低温或常温固化，固化速度快；

固化后粘接强度高、硬度较好，有一定韧性；

固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。

【产品用途】

凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用；

广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度；

不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。

【物理性能】 颜色

粘度25

保存期限25

透明液体

11000-12000cps

6个月

透明液体

10000-11000cps

6个月

【适用范围】

配 比：A：B = 100：100（重量比）

使用时间：25℃ × 5分钟（100g混合量）

固化条件：常温5分钟

- 1、要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁；
- 2、按配比取量，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；
- 3、搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；
- 4、固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上。
- 5、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

【使用方法】

此类产品须在25℃ 相对湿度 < 70%条件下，避光密闭贮存。

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

由于该类产品B剂易吸收水汽导致变质，包装桶必须随用随盖紧密封。

在混合后会开始逐渐固化，其粘稠度会逐渐上升，并会放出部分热量；

请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；

可使用时间：是指在25℃ 条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。操作过程必须佩戴眼镜等必要的劳保用品，做好自身安全防护。

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组2kg，其中包含主剂1kg/瓶、固化剂1kg/瓶。

以上性能数据是在实验室环境所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证于其他环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以实验数据为准！

如需咨询购买，请联系右侧客服，或者访问 [奥思博阿里旗舰店](#) 了解更多细节。