

轮椅车静态稳定性试验机轮椅车整套设备

产品名称	轮椅车静态稳定性试验机轮椅车整套设备
公司名称	东莞市塘厦百航仪器厂
价格	16888.00/台
规格参数	品牌:百航 型号:BH-157 产地:广东
公司地址	东莞市塘厦里牙塘工业区
联系电话	86-076982077217 18922972636

产品详情

产品名称：轮椅车静态稳定性试验机首选百航仪器

产品链接：<http://www.atobo.com.cn/HotOffers/Detailed/8731182.html>

手机版链接：<http://m.atobo.com.cn/HotOffers/Detailed/8731182.html>

轮椅车测试设备系列，BH-151轮椅车静态稳定性试验机 BH-151轮椅车静态稳定性试验机

静态稳定性的测定GB/T 18029.1-2008)(ISO 7176-1:1999 5 设施 5.1

硬质测试平台：能放下一辆测试用轮椅车的平台，平面度误差不大于5 mm。

注：在测试平台上标一些平行于和垂直于平台旋转轴的直线，将有助于轮椅车在平台上定位。 5.2

调节装置：用来调节测试平台斜面角度的装置。 注：如果测试平台斜度的增加是无级的，当接近倾翻角时，斜度的增量应不大于 $1^{\circ} / s$ 。如果测试平台斜度的增加是

级进的，每一级不应过大，以免影响所测得倾翻角的准确性。 5.3 防滚动装置：在测试时用来防止轮椅车或防翻装置在斜面上滚动，但不影响轮椅车绕着相应的轴自由地旋转倾翻的装置。 5.4 防滑动装置：

在测试时用以防止轮椅车在斜面上滑动，但不影响轮椅车绕着轮子与测试表面的接触点自由地旋转倾翻的装置。 注1：见附录A。 注2：当斜面下端的轮子被制动时，在这些轮子下面安放挡块的方法是不

妥当的，因为这样会改变倾翻旋转点。 5.5 限制倾翻程度的装置：用来限制轮椅车在测试平台上倾斜程度的装置，此装置不影响轮椅车的稳定性，仅限制轮椅车过度倾斜或变形。 5.6

测量角度的装置：用来测量测试平台与水平面夹角的装置，测量精度为 $\pm 0.2^{\circ}$ 。 5.7

测试用假人：符合GB / T 18029.11的要求。 6 测试用轮椅车的准备 6.1 备测轮椅车应：

a) 调整到生产商规定的配置；或

b) 如果生产商无规定，调整到轮椅车的正常使用状态，包括安装上扶手、腿托架和脚托等配件。 6.2

如果轮椅车是充气式轮胎，则： a) 将轮胎气压充至轮椅车生产商提供的压力；或

b) 如果轮椅车生产商未提供充气压力，按轮胎生产商提供的充气范围充至值。 6.3

按生产商的说明调节驻车制动器。 6.4 取掉所有未固定的垫子。 6.5

如果在测试中电池有流出液体的可能，则用相同质量和质心的配重块代替电池

BH-152轮椅车静态强度试验机 GBT 18029.8-2008 轮椅车 第8部分静态强度