

爆破中深孔装药器风动装药器风动黄泥封孔器

产品名称	爆破中深孔装药器风动装药器风动黄泥封孔器
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	14500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

产品详情

爆破中深孔装药器风动装药器风动黄泥封孔器

风动装药器的用处，想必大家也都清楚，装药器就是装药的，具体来讲此款产品装药器适合用于矿山井下大型洞室中深孔装药，并且采用手动机械控制。粉状粒状的都可炸。

BQF-100型风动装药器是抬杠式有搅拌的装药器，适用于矿山、井下以及大型洞室中的深孔装药，采用手动机械控制。适用于粉状或者是粒状的铵油zha进行爆破。

风动装药器使用时须知

- 1、BQF风动装药器装药时，工作面应有良好照明，检查并处理好顶、帮及工作面的安全问题后方可开始作业；
- 2、装药前，应检查装药器的各部位是否完好，风管接头是否牢固，装药时缸内气压应保持在0.25-0.4Mpa，输药管必须采用防静电输药管；
- 3、孔内装完药后，在抽出输药管时，注意不得用力过猛，防止返粉过多；
- 4、在矿（岩）石有下滑（掉落）危险的地方，应采取有效防范措施后，方可进行装药、爆破。

风动装药器使用方法：装药器拆卸

- 1.井下用装药器拧开进气路的两个压帽，可取下调压阀和进气阀；
- 2.风动装药器拧开上部18个螺栓，可取下顶盖；
- 3.洞室装药器拧开底部4个螺栓，可取下球形排药阀；

- 4.井下装药器拆卸下弯头，可以调节排药阀的转动松紧程度；
- 5.井上装药器抽出桶内三个小销轴和搅拌手柄，可取出拌料装置；
- 6.防爆装药器拧开各连接处，可取下各风阀。

BQF风动装药器的保养和维护

- 1、收尽余药，打开吹风阀，用输药软管吹掉桶内外表面的浮药，并用抹布擦净。
- 2、每次装药完毕，拧开进气路的两个压帽，将调压阀带出井下，以延长调压阀的寿命。
- 3、用过5-6次后，卸下弯并没有，气动装药器清除死角处的余药；
- 4、装药器于井下时间过长时，各操作手柄若转动不灵活，可慢慢转动数次，就可恢复正常。

风动装药器主要的安全问题是注意在装药过程中,由于药流高速流动所产生静电的预防问题,通过采用防静电输药管,后装起暴药包或通过孔外起暴等措施已经得以解决。

BQF装药器由于采用风力输送，使得装药速度特快，工作效率高，爆破威力大，装填密度大，节省人力开支，改善爆破质量，大大减少劳动力，并且携带方便。是地下矿山理想的爆破设备

销售经理电话：18369755313（微信同号）耿敏

联系Q Q:410203654

淘宝下单：<https://shop143491312.taobao.com>

阿里下单：<https://shop1411865468061.1688.com>

爆破中深孔装药器风动装药器风动黄泥封孔器