

# 台式超声波清洗器

产品名称	台式超声波清洗器
公司名称	深圳市科力超声波洗净设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	kelisonic:超声波频率：40KHZ KL-060机械式超声波清洗机:超声波功率：360W 深圳:内槽尺寸：330x300x150mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区南边头工业区C区2栋1楼
联系电话	18588468367

## 产品详情

KL-060PCB钨钢钻头清洗机特点:

- 1、清洗效果好：利用超声波清洗机清洗不仅可以取代人工手洗，还可以达到人工手清洗无法达到要求。即使是蒸汽清洗、高压水射流也无法满足一些表面凹凸不平、盲孔小(比如针尖)、对清洁度要求很高的器械。超声波的空化作用也促进了化学反应，并加速了器械表面膜的溶解，清洗效果更彻底。
- 2、清洗效率高：传统的手工清洗需要将回收器械或五金配件用溶剂长时间浸泡、再手工刷洗、冲洗或者用毛刷机对一些瓶类进行清洗,可以说费时费力，而且人为因素的影响还无法保证器件清洗质量。而使用超声波清洗机，可先将清洗器件浸泡多酶清洗液后，直接放入清洗槽内，或按比例放入清洗剂，设置好温度、定时，即可自动开始清洗工作。
- 3、节省成本：超声波具有超强的清洗能力，清洗过程中大多使用的清洗液为水溶液，许多工件无再须汽油、溶剂型清洗液，或清洗剂新能源用量减少，因此既节省了清洗汽油等溶剂，提高了效率降又低了清洗成本。
- 4、卫生安全：超声波清洗机是一种无污染的设备，整个过程是一种纯物理清洗过程，安全可靠，不产生电磁波及辐射，对人体无害。而且清洗液直接对医疗机械进行清洗，消毒和杀菌，无须人手接触清洗液，消除二次污染。对医护人员也可以有效隔离细菌病毒，保护医护人员的安全卫生。减少溶剂对操作工人接触性的损伤。
- 5、科力超声波清洗机采用了先进的无钉高温贴装工艺，超声波发力匀称、强劲。

KL-060PCB钨钢钻头清洗机应用范围:

机械行业：防锈油脂的去除，量具的清洗，机械零部件的除油除锈，发动机、化油器及汽车零件的清洗，过滤器、滤网的疏通清洗等。尤其在铁路行业，对列车车厢空调的除油去污、对列车车头各部件的除

锈、除油、防锈，非常适合。

表面处理行业：电镀前的除油除锈，离子镀前清洗，磷化处理，清除积碳，清除氧化皮，清除抛光膏，金属工件表面活化处理等。

仪器仪表行业：精密零件的高清洁度装配前的清洗等。

电子行业：印刷线路板除松香、焊斑，高压触点等机械电子零件的清洗等。

医疗行业：医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。

半导体行业：半导体晶片的高清洁度清洗。

钟表首饰行业：清洗油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。

化学、生物行业：实验器皿清洗、除垢。

光学行业：光学器件的除油、除汗、清灰等。

纺织印染行业：清洗纺织锭子、喷丝板等。

石油化工行业：金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。

食品行业：清洗消毒灭菌及分析对象的破碎、乳化、提取、混匀、分散、助溶、消泡脱气、加速化学反应等。

其他：感光材料制造、造纸、某些食品领域的液体消泡（去除溶解的空气）。

KL-060PCB钨钢钻头清洗机操作方法:

- 1、在清洗槽内加入自来水，于或等于清洗池内槽高度的1/2，启动电源，同时启动超声波进行脱气；
- 2、若部分溶剂清洗时需加热时，则顺时针方向旋转至相对应温度刻度，温度以40 -60 为宜度左右时加入规定量的超声波专用清洗剂，待水温达到55~60度时开始清洗零部件。
- 3、将所需清洗的零部件尽量解体，利用高压水枪、钢丝刷、铲刀或其它工具将其零件表面的泥土、重油污及重积炭进行人工辅助预处理，以保证清洗液的使用寿命及清洗的速度和效果。
- 4、将所需清洗的零部件放入清洗池中，摆放不重叠，保证零件完全被清洗液淹没。
- 5、旋转超声定时器至所需时间，清洗机发出“吱吱”的声音，显示超声波运行正常。一般定时清洗5~30分钟，清洗完毕后自动关闭波，取出零部件进行后处理。
- 6、利用高压\*\*\*将零部件表面的残留物去除，利用空气压缩枪将孔道内的残留物去除。需要防锈的部件另行处理。为提高清洗效果，可在时间允许的情况下，可适当延长零部件在清洗液中的清洗时间。在实际操作过程中，为提高清洗效率，可以采取随拆解、随清洗的工艺流程。
- 7、关机时温度控制旋转至“OFF”位置，断开整机电源;倒掉清洗液，用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养，以备下一次使用。

## KL-060钨钢钻头清洗的保养存放及注意事项:

- 1、超声波驱动电路板要保持干燥，应避免在潮湿的环境下存放，否则会烧坏机器。
- 2、超声波清洗机不使用时关掉超声波发生器电源。
- 3、避免对机器的碰撞或剧烈震动。
- 4、超声波清洗机发生器和清洗槽远离热源。
- 5、超声波清洗机尽量不要长时间工作，工作几个小时要停5分钟以上。
- 6、机器尽量放在通风处，以便于机器散热。
- 7、为保证清洗效果，要及时更换清洗液。
- 8、尽量避免强酸强碱性的清洗剂使用。
- 9、清洗完成机器关闭后，长时间不用要把清洗液倒掉，用干净抹布对槽体及外围进行清洁。
- 10、清洗机用完后用罩子盖起来，日常保持外壳的清洁，存放干爽通风、少粉尘的地方。
- 11、严禁无水开机。

超声波清洗机在使用易燃液体（如酒精、洗板水等）清洗物件时，请谨慎加温！超声波清洗机与清洁剂一起使用，清洗效果更佳KL-060PCB钨钢钻头清洗机技术参数：

超声波频率:	40KHZ
内胆材料:	SUS304不锈钢冲压槽体
外壳材料:	SUS304
容量:	15L
时间控制:	机械控制.0-30分钟
温度控制:	机械控制.5-65度
输入电压:	AC 100~120V, 50/60Hz
	AC 220~240V, 50/60Hz
超声波功率:	360W
加热功率:	300W
内胆尺寸:	330x300x150mm
外形尺寸:	400*325*280MM
包装尺寸:	460*420*350MM
净重:	9.1KG
毛重:	10.3KG

### 此款[桌面式超声波清洗机](#)

主要应用于:金银首饰清洗,文玩核桃清洗,玉石加工清洗,眼镜清洗,金刚菩提子清洗,清洗小龙虾等,更多超声波清洗应用期待您的开发!