

欣光聚焦镜片保护镜片全反镜片半反镜片

产品名称	欣光聚焦镜片保护镜片全反镜片半反镜片
公司名称	深圳市欣光科技有限公司
价格	15.00/片
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉塘街道田寮社区第一工业区环田路13号5楼
联系电话	0755-27888032 13534158224

产品详情

激光镜片的清洗方法：清洗镜片时，一定要非常小心，镜片清洗前，请看下面的注意事项：1. 拿取镜片一定要戴指套或橡胶手套，因为手上的污垢和油滴会弄脏镜片，引起性能下降。2. 不要用任何工具来拿取镜片，例如镊子等。3. 镜片要放在镜头纸上，以避免损伤。4. 不要把镜片放在粗糙或硬的表面，红外镜片很容易被刮伤。5. 纯金或纯铜的表面不要清洁和触摸。

第一步 轻柔地清洁轻的污染物（灰尘，絮状物）用空气球把镜片表面浮物吹掉，如果吹不掉污染物，继续第二步，注意：不要用工厂的压缩空气，因为其中含有大量的水和油，油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。（带镜座的镜片只需第一步即可）；

空气，因为其中含有大量的水和油，油和水会在膜层表面形成有害的吸收薄膜。（带镜座的镜片只需第一步即可）；第二步 轻柔地清洁轻的污染物（灰尘，指纹）用丙酮，丙醇沾湿棉签或棉球，轻轻地擦洗表面，注意避免用力地擦洗。要尽量快地划过表面，利于液体蒸发，不留下条纹。如果这一步不能除去污垢继续第三步。注意：1) 用纸柄的棉签和高质量的外科棉球。2) 推荐用试剂级的丙酮或丙醇。第三步 适度地清洁中等的污染物（唾液，油滴）用白醋沾湿棉签或棉球，用很小的力擦洗表面，然后用干的棉签擦掉多余的白醋。接着立即用丙酮沾湿棉签或棉球，轻轻地擦拭表面，除去残留的醋酸。注意：1) 只能用纸柄的棉签2) 用高质量的外科棉球