

## 煤炭含硫检测仪器、化验煤炭含硫量设备、微机定硫机

产品名称	煤炭含硫检测仪器、化验煤炭含硫量设备、微机定硫机
公司名称	鹤壁市宏科仪器仪表销售有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:宏科 型号:KZDL 产地:鹤壁宏科
公司地址	河南省鹤壁市山城区红旗街西段通用厂家属院对面
联系电话	18639224409 18839228448

### 产品详情

#### 煤炭含硫检测仪器、化验煤炭含硫量设备、微机定硫机

测硫仪要从六个方面进行日常维护

- 1、电解池发生过电解现象以后，应打开电解池，用乙醇或丙酮擦洗电极，使电极呈现光亮的银白色；沾污严重的可用细砂纸或小刀小心处理，除去电极上的附着物，再用乙醇和丙酮清洗，注意不要用乙醇等有机试剂擦洗电解池的有机玻璃筒壁，防止可能发生的外壳龟裂现象。
- 2、烧结玻璃熔板及其管道有黑色沉结物时应及时进行清洗，清洗方法如下：取下电解池（不必将盖打开）在电解池中先放入一些水，以不漫到熔板为宜。将电解池倾斜放置，用滴管往熔板的支管中注入新配制的洗液（5克重铬酸钾和10毫升水，加热熔解冷却后缓缓加入100毫升浓硫酸），待洗液流净后，再反复加入2-3次，即可去除熔板及支管中黑色沉结物，然后再用自来水冲洗电解池，并用洗耳球从熔板支管中抽水洗至不残留洗液，熔板应洁白如初，用滤纸条吸干熔板及其支管中的水，将电解池装好，打开电磁泵，用空气吹干玻璃熔板及其支管，然后再加入电解液使用，燃烧管与电解池间的玻璃阀门有黑色沉结物时，用滤纸条擦净即可。
- 3、连接气路的橡胶管要经常检查，其接头处最容易老化而漏气。
- 4、盛煤样的瓷舟应放在干净的容器内保管，新瓷舟首次使用前应经过高温处理，已称量好的盛有煤样的瓷舟尤其注意不要被粘有煤的手或桌台污染，最好有专门放置瓷舟的白瓷盘。
- 5、定期用标样校验仪器，以检查仪器作样是否正常。如异径管是否破裂，电解池极片是否被污染，气路是否漏气等。

煤炭含硫检测仪器、化验煤炭含硫量设备、微机定硫机

- 6、测硫仪应防止灰尘及腐蚀性气体输入，并置于干燥环境中使用，若长期不用，应盖好，并定期取出通上电源，以烘烤仪器内的潮气，电解池若长期不

用，应将连接用胶管的取下，防止其老化粘连。（测硫仪,定硫仪,快速智能定硫仪,体化测硫仪,微机快速测硫仪,智能一体定硫仪）

汉字智能定硫仪的适用范围：

### 汉字智能定硫仪

的主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。，符合国标GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。 汉字智能定硫仪的功能特点

### 汉字 智能定硫仪

的采用大屏幕液晶汉字显示，人机界面友好、清晰直观、操作方便易学。内置万年历时钟，具有断电保护功能。采用智能控制技术，同时显示试验进程、时间、温度和功能，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。自选程序可多分段设定。若输入水分值，则自动打印分析基、干燥基硫含量及水分值。本仪器可以掉电记忆zui新的30个历史记录，并可随时打印历史记录。

试样分析时间：约5分钟

汉字智能定硫仪的技术参数： 硫的测量范围：0-20%

试样燃烧分析时间4--7分钟，，智能判断滴定终点返回。

控温：jing度 $1050 \pm 5$ 。测温：jing度0.5级；加热体为硅碳管，高温区长度 90毫米，温度为 $1050 \pm 5$ （根据需要可调节温度）。

升温速度：25--30 /分钟，约35分钟可达1200。

电解池：容积为450毫升，金属铂电极。

仪器的稳定性：开机1分钟之内进入稳定状态。

供电电源：220V ± 20% 50Hz.

### 汉字智能定硫仪的标准配置

石英舟2个，异径管2支，硅炭管1支，瓷舟10个、电解池1个，变色硅胶1瓶。瓷舟10个，打印纸2卷、配制电解液260ml、净化装置1套

煤炭含硫检测仪器、化验煤炭含硫量设备、微机定硫机