

不锈钢硅磷晶罐

产品名称	不锈钢硅磷晶罐
公司名称	安徽励进环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:励进 联系人:蒋经理 手机:17555123030
公司地址	蚌埠市黄山大道8318号(上理大科技园蚌埠基地产业发展南区9号楼三层301室)(注册地址)
联系电话	0552-3063110, 400-0552-110 17555123030

产品详情

(一).使用硅磷晶的注意事项：

- a：水的硬度在超过450mg/L时，应增加硅磷晶使用浓度。
- b：硅磷晶处理后的水，温度不易长期超过100。
- c：当系统长时间停用时，应取出加药器中的硅磷晶，风干后存放。

(二).硅磷晶在不同情况下使用浓度：

不同情况下使用浓度

使用浓度 (ppm)	桑拿洗浴:3-5	游泳池:4-7	冷却空调6
------------	----------	---------	-------

(三).硅磷晶加药器的选用：

加药器型号	日用水量 (m3/日)	加药器容积 (L)	加药量 (kg)
LJQLJ-2	35 ~ 60	20	24 ~ 30
LJQLJ-3	60 ~ 85	30	36 ~ 40
LJQLJ-4	85 ~ 110	40	48 ~ 55
LJQLJ-5	110 ~ 170	50	60 ~ 70
LJQLJ-8	170 ~ 220	80	95 ~ 100
LJQLJ-10	220 ~ 290	100	120 ~ 125
LJQLJ-15	290 ~ 430	150	175 ~ 180
LJQLJ-20	430 ~ 720	200	240 ~ 250
LJQLJ-30	720 ~ 1000	300	325 ~ 360
LJQLJ-40	1000 ~ 14000	400	450 ~ 480

：加药器外形尺寸，请参考“安徽励进环保”提供的产品彩册，安装示意图请参考以下示图。

(四).硅磷晶使用计算方法：

a：基础投入量：

()吨(日用水量) × ()g/吨(适用浓度) × 365日 ÷ 1000(换算kg)

b：每三个月补加基础投入量的1/4。

(五).硅磷晶加药罐安装示意图：

瓷
料
装
件

数
个
量

操：1和3号阀门打开，2号关闭。

露：1和3号阀门关闭，2号打开。

药：1和3号阀门关闭，2号打开。

弯
头
法
蓝
短
管
螺
丝

2 个

励进牌不同规格的硅磷晶加药罐

Q235A碳钢罐（壁厚4.0mm法兰接
口）

Q235A 碳钢罐（壁厚4.0mm
螺纹接口）

SUS304不锈钢罐（壁厚2.5mm螺纹
接口）

SUS304
不锈钢罐（壁厚4.0mm螺纹接口）

SUS304 不锈钢罐（壁厚4.0mm
法兰接口）

5L以下的不锈钢罐

硅磷晶罐使用指南

硅磷晶罐是用于水处理的一种设备，广泛应用于工业、农业、市政供水、学校、医院、暖通工程

硅磷晶罐 - 产品特点

硅磷晶罐 - 罐体结构

硅磷晶罐分进出水口、支架壳体、网芯系、视镜、排污口等组成。

硅磷晶罐 - 工作原理

硅磷晶罐 - 罐体选型

硅磷晶罐 - 罐体选型

硅磷晶罐 - 使用方法

硅磷晶罐 - 使用方法