

砖厂热量检测仪器、砖厂煤矸石检测设备、砖坯热值仪

产品名称	砖厂热量检测仪器、砖厂煤矸石检测设备、砖坯热值仪
公司名称	鹤壁市宏科仪器仪表销售有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:宏科 型号:ZDHW 产地:鹤壁宏科
公司地址	河南省鹤壁市山城区红旗街西段通用厂家属院对面
联系电话	18639224409 18839228448

产品详情

砖厂热量检测仪器、砖厂煤矸石检测设备、砖坯热值仪

产品特点

用gaojing度探头，分辨率达0.0001K。

采用平衡式定量法，不需人工称量水重。

测量结果准确，读温、点火、测试过程、数据处理、结果打印等微机自动完成，jing确度长期保持在0.1%以内。

自动判断点火丝是否接好，提gao实验成功率。

操作简便，测量速度快，不需人工调水温，称水量，只需装好氧弹放入内筒，仪器自动完成测试工作，y i次试验时间约15分钟左右。

采用Window操作系统。全过和汉字提示，具有数据修改、制表、管理等功能。

可yi机单控、双控或多控，互不干扰。

采用两个gaojing度温度传感器，同时测定内外桶温度内桶分辨率过0.0001K。

采用单片机控制，液晶大屏幕显示，中文操作提示，自带打印机，自动打印测量结果。

自动判断点火丝是否接好，提gao试验的成功率，方便用户操作。

外桶温度不受环境温度和试验情况的影响。

测试时间约15min，可选择快速计算法约9min。

一体化结构，造型美观。

符合国标GB213-2003要求。

可选配天平接口，自动读取样品质量。

可选配计算机测控接口及测控软件。

砖厂热量检测仪器、砖厂煤矸石检测设备、砖坯热值仪

量热仪氧弹漏气怎么办

一、氧弹的安装方法

将氧弹芯挂于氧弹支架上；

将已烘干的坩置于天平称量盘上，称出其质量。若是电子天平，则直接归零去皮；

用干净镊子或角匙将试样（充分混匀后），放入已称重的坩锅内，记下其质量（苯甲酸 $1g \pm 0.1g$ ）；
煤样为 $1g \pm 0.1g$ ；油样为 $0.3g \sim 0.7g$ ；

将装有试样的坩坩放到氧弹的坩坩支架上；煤质分析仪器；

将点火丝接到坩坩支架（氧弹电极杆）上并拧紧压轮并系上棉线；

点火丝不得与坩坩接触。若是苯甲酸，要压在棉线上；若是煤样，则棉线不得插入煤中，与煤样良好接触即可；

试样及点火丝装好后，平稳地将氧弹芯放入装有10ml蒸馏水的氧弹筒内，旋紧弹盖并平稳放到充氧器上充氧；

测试完成后用放气阀将氧弹中的残留气体放出。

二、注意事项：

1. 严禁挡火板将两电极杆短接；

2. 每次装点火丝之前，必须将残留在电极杆和压线筒内的点火丝或其它异物清理干净
3. 严禁超压充氧（正常为2.8 - 3Mpa），充氧时间应相对一致（30 - 45秒）；
4. 氧弹盖不宜旋的过紧，旋到位后稍加一点力即可。
5. 实验结束后，应将弹筒和弹盖及弹芯清洗干净，并晾干；
6. 氧弹必须定期质量检查，该煤炭检测设备每年至少进行一次水压测试。

三、氧弹使用前的检查与维护

氧弹出厂前已经进行了严格的质量检查，用户不必再拆装，但质量再检查是必不可少的，检查内容如下：

充氧嘴有无松动现象；

两支电极杆是否松动，挡火板（圆形不锈钢片）是否紧固；

坩埚支架是否固定良好；

进气孔是否畅通（弹芯部分）；

氧弹弹筒及氧弹盖上的螺纹以及密封圈上有无异物；

充氧后置入水中有无气泡往上冒；

外观有无碰撞痕迹。

砖厂热量检测仪器、砖厂煤矸石检测设备、砖坯热值仪