

PAL-2数显折射仪数显糖度仪日本原装进口现货

产品名称	PAL-2数显折射仪数显糖度仪日本原装进口现货
公司名称	西安默瑞电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ATAGO 型号:PAL-2 产地:日本
公司地址	陕西省西安市碑林区长安大街3号
联系电话	029-87209936 18189255508

产品详情

PAL-2数显折射仪，也称为数显糖度仪，数显浓度仪，果酱折射仪，糖浆折射仪，是ATAGO（爱拓）折射仪产品中的畅销产品。

PAL-2迷你数显折射仪具有高糖度（糖度(Brix)45.0至93.0%），该折射仪适用于测量果酱、果冻、蜂蜜、糖浆、浓缩果汁等高浓度样品。

7大功能：

超凡防水防尘性能（IP65）；清扫归零操作简便；小巧轻便仅重100g；设计简介单手操作；具自动温度臂长功能（ATC），革命性ELI功能；可流水直接冲洗

PAL-2迷你数显折射仪技术参数

PAL-2数显折射仪，也称为数显糖度仪，数显浓度仪，果酱折射仪，糖浆折射仪

型号 PAL-2

货号 3820

测量范围 45.0 ~ 93.0%

测量精度 $\pm 0.2\%$

测量温度 10 ~ 100 ° C

分辨率 0.10%

环境温度 10 ~ 40 ° C

电源 AAA 电池x2

国际防护等级 IP65

尺寸和重量 5.5x3.1x109mm，100g（仅主机）

配件 PAL保管箱：RE-39409

携带连：RE-39410

50% 蔗糖溶液 ($\pm 0.05\%$): RE-110050

60% 蔗糖溶液 ($\pm 0.05\%$): RE-110060

PAL-2迷你数显折射仪测量方法：

PAL-2数显折射仪，也称为数显糖度仪，数显浓度仪，果酱折射仪，糖浆折射仪

滴2-3滴样品至折射仪棱镜表面 按下START（开始）键 测量值及温度将在3秒内显示

PAL-2迷你数显折射仪基础保养技巧：

PAL-2数显折射仪，也称为数显糖度仪，数显浓度仪，果酱折射仪，糖浆折射仪

1. 请准备好必要工具：纸巾，酒精，棉签，清水等；
2. 可以先用纸巾打湿先清洁折射仪外壳，顽固污垢可用酒精擦拭。
3. 可以先用清水清洁折射仪的棱镜。
4. 接着使用棉签粘上点酒精再清洗棱镜，注意棉签一头只能顺着棱镜擦一遍，擦完后请换另一面擦拭，最后可以用清水再冲洗一下。
5. 最后可以用纯水验证折射仪是否已经清洁完成。

只要经常保证折射仪清洁，确保仪器操作使用后进行简单的清洗工作，可以确保延长仪器的使用寿命。

产品售后服务】

PAL-2数显折射仪，也称为数显糖度仪，数显浓度仪，果酱折射仪，糖浆折射仪

- 1、自购买日期起，保修一年（易损件、人为除外）
- 2、 ATAGO（爱拓）全线产品维修服务中心：