

折返跑测试仪|蛇形跑测试仪

产品名称	折返跑测试仪 蛇形跑测试仪
公司名称	常州乐康仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐康 型号:LK 产地:江苏省常州市
公司地址	武进区湖塘镇东华村
联系电话	13585452314 13585452314

产品详情

智能式50*8往返跑测试仪

参数

1. 测试范围： 0 ~ 999.9S
2. 分度值： 0.1秒
3. 测试误差： $\pm 1.5\%$
4. 大测试距离： 200米
5. 使用环境温度： 5 ~ 40
6. 使用环境相对湿度： 90%

四．使用方法

1. 测试前的准备工作

- (1) 用电源适配器给主机、终点红外检测器充电，保证所有的设备电力充足。使用过程中无需充电
- (2) 将10个红外检测器安装在底座。将三根鞭状天线安装到红外终点检测器（接收器）的天线插座上，天线方向朝下。
- (3) 将所有设备上的电源开关打开（置于I的位置），设备开始工作。

3个带有天线的接收器，灯开始1秒闪烁一次，如快速闪烁，则设备无法使用，查看主机是否开机。

2.测试设备摆放与要求

主机摆放位置：主机通常放置在起点处跑道的外侧，以不影响测试者跑动为准。

起终点检测器摆放位置：终点检测器放置在终点线与跑道线的交叉点上，注意接收器上有对应的跑道编号，不要放错位置。发射器无顺序要求。（注：所有起终点发射和接收器必须放在同一条终点线上，使发射和接收器对齐）贴膜统一面向起点，摆放顺序，依起点面向终点的方向来看，终点线由左往右：发射器 1起终点接收器1-2 发射器 起终点接收器3-4 发射器。灯对灯对射，形成4个跑道，两个检测器中间间距为1个跑道，黑色天线方向朝下，往返点摆放参照起终点

3.检查无线通讯是否正常

打开主机，点击左上角主页面按钮，选择从机状态查询，1,2,3,4全部为 号，仪器联机正常

我公司主要经营学生体质健康测试仪，国体体质健康测试系统，中长跑测试仪，坐位体前屈测试仪，立定跳远测试仪，[往返跑测试仪](#)