

# 石油类采水器，500ml水质采样器

产品名称	石油类采水器，500ml水质采样器
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尚清源 型号:SQ-6005/500 类型:石油类采水器系列
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公)
联系电话	020-29881461 13929572349

## 产品详情

产品名称：石油类采水器、浮球采样器、水质采样笼，水质采样器

品牌：尚清源

型号：SQ-6005/500ml SQ-6005/1L SQ-6005/250ml

简单介绍：SQ-6005系列水质取样器适用于采集水等压力为常压或接近常压液体产品。符合GB/T4756《石油液体手工取样法》国家标准，适用于石油、化工、教育、环保、卫生、电力、科研等水处理行业

产品特点：

(1) 无泄漏和挥发损失，每只采样器可配换常规玻璃瓶或标准细口瓶,取样后直接将玻璃瓶取出，无需转移样品,避免了样品的二次污染。尤其对于易挥发样品的采集能防止从取样器转移试样时轻组分的挥发。(2) 可采取任何深度液面的样品，包括顶部、上部、中部、下部，并且操作方便。。(3) 便于清洗。(4) 玻璃瓶可以随时更换，而且操作简单、方便、经济适用。材质为不锈钢，本产品可按使用者要求规格加工。

规格：

250ml、500ML、1000ML

(5) 配置：

玻璃试剂瓶 1个

浮球 1个

采样绳 15米

不锈钢采样器 1套

使用方法：

- 1、 将浮球上的绳子和采样器上的绳子理顺
- 2、 将玻璃瓶瓶塞拿出，放一边，再将玻璃瓶放入不锈钢采样器内，用螺丝固定在不锈钢采样器上
- 3、 一只手提住浮球上的绳子下水，当到达水底时，另一只手拉动不锈钢采样器上的绳子，水流进入玻璃瓶中，过段时间后，提出水面，将不锈钢采样器螺丝拧松，将玻璃瓶取出，并用我们配套的盖子盖上，带回实验室。