

盐雾试验机 盐雾喷水试验机 盐雾试验箱60L

产品名称	盐雾试验机 盐雾喷水试验机 盐雾试验箱60L
公司名称	东莞市赐金电子科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:赐金 型号:CJS-60 外箱尺寸:1100 × 710 × 990
公司地址	东莞市南城街道黄金路1号天安数码城F7栋8楼
联系电话	0769-26387119 15818266926

产品详情

我司主要代理日本J-RAS离子迁移设备、低阻测试仪；HITACHI 恒温恒湿、冷热冲击测试仪、快速温变箱；HAST等设备，参与了多个大型PCB中央实验室、第三方检测机构等众多设备投标、建设，欢迎咨询。

盐雾喷水试验机CJS-60

一、

针对各种材质表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性，从而确立产品的质量。

二、规格说明

内箱尺寸：600 × 450 × 400mm (L*M*H)

外箱尺寸：1100 × 710 × 990mm (L*M*H)

电 源：单相220V 2KW 50HZ

三、技术依据

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定

A.

盐水喷雾试验：NSS，ACSS

1.

试验室：

35 ± 1 波动度： ±0.5 均匀度: 2

2.

饱和空气桶：

47 ± 1

B.

耐腐蚀试验：CASS

试验室：

50 ± 1 波动度： ±0.5 均匀度: 2

63 ± 1

四、机体结构

使用材料

a.

试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板，厚度5mm，耐用温度在85℃。（台湾南亚牌）。边部环绕立体加强厚度10mm，结构牢固。

b.

试验室盖密封采用PVC耐冲击板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚，防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm

c.

隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

d.

饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳（台湾台展电热）

e.

试样放置台采用8mm耐温ABS板制成，承重能力强，试验样品架采用平面分度式，任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户要求订做）

喷雾系统

采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准

喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度

喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间

喷雾方式:连续式喷雾

3.

空气供应系统

一段为大略调整2Kg/cm²，进口空气过滤器附有排水功能

二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表,显示精密准确

4.

加热系统

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确,耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命

5.

控制系统

试验室、压力桶都采用液晶型双数字温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0（日本汇邦2支）。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长

试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120（意大利EGO 1支）

液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支)

积时器0~99999hr（意大利VEMER 1支）

继电器（日本OMRON 1组）

f.

翘板带灯式开关，可连续工作25000次

五、安全保护装置

低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示

超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示.

试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示并报警提示

漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障

六、加水系统

采用自动（选配）、手动两种加水系统，自动（选配）或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温

损伤仪器

七、除雾系统

试验过程及停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器

八、服务承诺

整机提供12个月免费保修，终生维护（人为原因及不可抗力因素除外）