

长沙小型超微粉碎机，小型超微中药粉碎机

产品名称	长沙小型超微粉碎机，小型超微中药粉碎机
公司名称	长沙市宏精机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区天顶街道青山村农民安置小区18栋1楼
联系电话	13297470611 15273125250

产品详情

详情请看链接：<http://www.chzyjx.com/content/?280.html>

一、[小型超微粉碎机](#)适用范围：

适用于诊所、医院药房、中药加工场进行中药粉碎以及中药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品、保健品粉碎等，更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带，同时适合于化工及饲料行业使用！

小型超微粉碎机结构特点：

1、小巧美观、重量轻、可任意移动；具有操作简便、不震动、噪音低，既省电又安全等特点，特别适用于诊所、医院药房的中药粉碎、药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品粉碎等；替代传统捣药臼，工作效率可提高50倍。

2、超高速电机设计，药材粉碎细度高（多数药材粉碎细度达50-300目）；粉碎范围广：三七、山慈姑、乳香、没药、阿胶、菟丝子、海马、黄芪等均能很好粉碎。

- 3、速度快，中药的粉碎时间一般不超过3分钟，破碎时间不超过3秒钟。
- 4、清洁卫生、工作时不扬粉尘，粉碎槽及刀片由不锈钢打造，符合许多中药的忌铁要求。
- 5、物料基本无损耗，机器清洗容易；粉碎不同的药绝不会串色串味。
- 6、操作简单，人员不用专门培训。
- 7、结久耐用，经济合算。刀片为日本特殊钢材，与高级剃须刀同质，粉碎100-200kg饮片也不用换刀。

小型超微粉碎机结构原理：

利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，通过直立式电机的高速运转带动横向安装的粉碎刀片，对物料进行撞击、剪切式粉碎。粉碎物体由于在密闭的空间内被搅动，所以粉碎效果相对均匀，适合干性物料。开机1-3分钟便可完成粉碎。该机具有摇摆设计，方便对物料的倾倒和清理。

小型超微粉碎机技术参数：

产品别名：打粉机

型号：LD-1000

单次产量：1000克/次

粉碎细度：30-200目

电压：220（V/HZ）

电机功率：2000W

转速：25000（r/min）

重量：15kg

体积：420*240*240mm

随机配：毛刷1把，碳刷1副，保险丝2个，2付刀片。

五、小型超微粉碎机使用说明

1、切断电源，上盖打开，在清洁的粉碎槽里装入粉碎物。2、将上盖关紧，避免粉碎物细粉泄露。3、接通电源：将电源线两头插入电源处和粉碎机的电源插座。4、开机操作：根据粉碎物需要，将定时器旋钮转到所需的时间刻度（开机）。5、粉碎声音从杂音到声音均匀时，表示粉碎成粉。6、切断电源（拔出电源线），打开上盖，倒出粉末。

相关产品关键词：[家用小型粉碎机](#) [中药超微粉碎机](#) [超微粉碎机价格](#)