

厂家直销2004电镀药液过滤机,耐酸碱大流量磷化液过滤机

产品名称	厂家直销2004电镀药液过滤机, 耐酸碱大流量磷化液过滤机
公司名称	盐城洁科环保设备有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	洁科:口径 : 32mm*32mm JKF204:功率 : 0.25KW
公司地址	盐城市大丰区草庙镇五总村四组
联系电话	17300565858

产品详情

JF 精密化学药液过滤机

型号说明 :

JKF 1001 P U N B J

(1)JKF-机型编号

(2)1001 : 滤心数量10 " *1支

2001 : 滤心数量20 " *1支

1002 : 滤心数量10 " *2支

2002 ; 滤心数量20 " *2支

1004 ; 滤心数量10 " *4支

2004 ; 滤心数量20 " *4支

(3)P:泵体材质PP+GF

K:泵体材质PVDF

(4)U:出入口由任式

H:出入口套管式

(5)N:密封迫紧NBR

V:密封迫紧VITON

(6)B:滤心螺帽式 (7)J:出入口为JIS规格

C:压板式 D:出入口为DIN规格

P:滤纸式 A:出入口为ANSI规格

产品特点：

特别适用于电镀药液、化学药液、纯水循环过滤等用途。

采用日本原装进口无轴封泵浦，无泄漏之虑。

滤心式设计，高精度过滤，过滤面积广、效率高、操作简单、清洗容易、占地面积小。

过滤积主体与底座采用PP材料一体射出成型，焊接点少，具耐高温、耐酸碱等特点。

视客户需要选择滤筒材质PP或压克力。

透明压克力适用于温度60度以下。

维修和保养：

- 1.过滤机应放在靠近药液槽的地方，水泵进水管不宜太长，一般3-4米较适宜，出液管则根据需要而定。进出水管都应放入槽内，并应有良好的固定，在进水管端必需加装粗滤器，预防小的零件吸入泵腔内，损坏机件。
- 2.根据装配图，将滤芯装入过滤筒内，盖好桶盖，拧紧快开螺栓，并将放气阀关闭，使过滤筒、管道处于密封状态。向引水筒内注入药液，打开引水筒底下的引水球阀，使药液顺着引水管流入泵腔内，直至注满进水管，关闭引水球阀，进行点动看电机是否正转，确定正转后，再点动，直至水泵流速正常。
- 3.打开筒盖上的放气阀，将过滤筒内的空气放出，直至放气阀有药液喷出就可以了，此时再将放气阀关闭，机器正常运转。经过一段时间的连续循环过滤，在滤芯上拦截的滤渣渐渐增厚，过滤筒内的压力越来越大，流量越来越小，此时应注意及时清洗滤芯。
- 4.如果过滤机水泵较长时间停用，在泵腔内应注些清水，避免残留药液在泵腔内结晶。
- 5.加助滤剂或活性炭的操作：过滤机正常工作时拧松放气阀将药液引入引水筒，药液达到引水筒的三分之二以上，关掉放气阀门，向引水筒内放入活性炭或助滤剂进行搅拌，再打开引水筒底下的引水阀，使药液流入泵腔，这样连续多次循环操作，使滤芯表面形成一层过滤膜，然后正常过滤，即可使药液达到理想的效果。

规格表：

型号	项目
----	----

JKF-1001

JKF-1002

JKF-2001

JKF-2002

JKF-1004

JKF-2004

适用过滤槽 (ton)

0.2

0.4

0.4

0.6

0.8

过滤量 (1/min)

15

30

30

60

80

滤筒材质

PP

PP

PP

滤心数 (尺寸*数量)

10 " *1

10 " *2

20 " *1

20 " *2

10 " *4

20 " *4

适用温度 () 以下

70

70

70

泵浦马达 (W) 50/60HZ

30/45

65/100

65/100

85/150

150/260

机座尺寸(mm)

长度(L)

396

485

440

495

570

宽度(W)

295

310

300

345

365

纯高度 (H)

735

770

980

1060

800

1060

机体质量 (KG)

13

17

17

22

26

28

1、服务说明

本公司所有产品厂家直销
，保质期为12个月。质量问题免费保修12个月(易损件除外)，终身维护；

2、货物运输

小件选用快递寄送，大件选用物流运输。

3、结算方式:电汇、现金(货运代收付款方式交货、结算)；

4、货期及包装：从用户下订单次日算起到72小时内发货，江浙沪一般为纸箱包装，省外以及出口用木箱包装；

温馨提示：

此信息为洁科环保产品的详细介绍，如有疑问，欢迎与我们联系洽谈！

因产品配置不一所以价格无法统一，本处显示价格非实际价格，实际价格请与我司销售人员联系，谢谢理解