

霍尼韦尔空气呼吸器PANO全面罩

产品名称	霍尼韦尔空气呼吸器PANO全面罩
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:PANO全面罩 产地:西安
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

霍尼韦尔空气呼吸器PANO全面罩：适用于亚洲人脸型，配戴舒适。

视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩。

正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低。

配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便。

配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO2含量。

面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气。

2.供气阀：快速插接式设计，使用简便，供气迅速。

体积小，重量轻，保证的下视野。

呼吸舒适轻松，供气量可达到450升/分钟以上，保证面罩内正压（3毫巴），更安全可靠。

通过旋转式接口与中压管相连，更换方便。

3.减压器：结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力（7巴）及流量（>450升/分钟）。

可扩展型，能接单瓶或双瓶。

配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全。

配有便捷式手轮，用于装卸气瓶。

配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第三方时呼吸用。

技术指标：

碳质纤维瓶容积：6.8L

整体重量： 10Kg

外形尺寸：600×270×210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30Mpa

气瓶大储气量：2040L

大呼气阻力： 500pa

大吸气阻力： 1000pa

余气报警压力：5~6Mpa

空气瓶的充气方法及注意事项

1关闭瓶头阀，将空气瓶组件从背具上卸下来。

2将气瓶组连接在空气压缩机的输出接口上。注意目检空气瓶的净水压日期、有

无深的刻痕、切口及瓶头阀有无损伤，如发现损伤，应及时修理，测试合格后才能使用。

3打开瓶头阀旋钮，按下空气压缩机电源开关充气至30 Mpa。

4待空气瓶自然冷却后再充气至30 Mpa。注意不要对气瓶组过分加压。

5关闭瓶头阀，放空充气管路的剩余空气，然后从充气装置上取下气瓶组。霍尼韦尔空气呼吸器PANO全面罩

6将气瓶组装到背具上或另外存放备用。

安全要讲，事故要防，安不忘危，乐不忘忧。“客户、质量至上”的经营理念，客户的满意是我们永恒的追求，客户的需求是我们的目标，公司将一如既往以规范的办管理，先进的技术，精细的产品期待与真诚合作。的产品、完美的服务，满足客户的需求。欢迎各单位选购我公司系列产品。