

乌海SCBA105K霍尼韦尔空气呼吸器

产品名称	乌海SCBA105K霍尼韦尔空气呼吸器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SCBA105K 产地:西安
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

乌海SCBA105K霍尼韦尔空气呼吸器参数：

- 1.碳质纤维瓶容积：6.8L
- 2.整体重量： 10Kg
- 3.外形尺寸：600 × 270 × 210
- 4.适用温度：-30 ~ 60
- 5.气瓶额定压力：30Mpa
- 6.气瓶***储气量：2040L
- 7.呼气阻力： 500pa
- 8.吸气阻力： 1000pa
- 9.余气报警压力：5 ~ 6Mpa

乌海SCBA105K霍尼韦尔空气呼吸器呼吸器构造：

PANO全面罩

- 1适用于亚洲人脸型，配戴舒适

2视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩

3正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低

4配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便

5配有口鼻罩，降低面罩内呼出的CO₂含量

6面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气

供气阀

1的快速插接式设计，使用简便，供气迅速

2体积小，重量轻，保证的下视野

3呼吸舒适轻松，大供气量可达到450升/分钟以上，保证面罩内正压（3毫巴），更安全可靠

4通过旋转式接口与中压管相连，更换方便

减压器

1结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力（7巴）及流量（>450升/分钟）

2可扩展型，能接单瓶或双瓶

3配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全

4配有便捷式手轮，用于装卸气瓶

5配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第三方时呼吸用

专业国产碳纤维瓶：

16.8升可使用约60分钟

2气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤

3DOT-CFFC-2000标准

乌海SCBA105K霍尼韦尔空气呼吸器佩戴方法：

1佩戴空气呼吸器时，先将快速接头拨开（以防在佩戴空气呼吸器时损伤全面罩），然后将空气呼吸器背在人身体后（瓶头阀在下方），根据身材调节好肩带、腰带，以合身牢靠、舒适为宜。

2连接好快速接头并锁紧，将全面罩置于胸前，以便随时佩戴。

3将供给阀的进气阀门置于关闭状态，打开瓶头阀，观察压力表示值，以估计使用时间。

4佩戴好全面罩（可不用系带）进行2~3次的深呼吸，感觉舒畅，屏气或呼气时供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。一切正常后，将全面罩系带收紧，使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。

在佩戴全面罩时，系带不要收的过紧，面部感觉舒适，无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后，此时深吸一口气，供给阀的进气阀门应自动开启。

5空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开，将消防头盔和全面罩分离，从头上摘下全面罩，同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下，关闭瓶头阀。