

汇谱分析ZM-106B气体流量计厂家

产品名称	汇谱分析ZM-106B气体流量计厂家
公司名称	汇谱分析仪器制造河北有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	北分三谱:01
公司地址	张北县师范路南侧加V：13661080993
联系电话	010-62456253 18515168805

产品详情

一、概述

河北省第三方检测ZM-106B便携式智能电子皂膜流量计是我公司在2009新推出的更新换代产品，适用于任何气体或液体流量的检测，是环保、劳动卫生，科研，工矿，各大院校等部门校准中、小气体流量计的必备仪器。用户通过选择不同量程的仪器即可实现量程从0.1ml/min ~ 50L/min范围的气体或液体流量的测定。仪器具有温度、压力、容积的校正功能，用户可以自行校正，完全满足JJG 586-2006《皂膜流量计检定规程》。河北省第三方检测ZM-106B便携式智能电子皂膜流量计主要应用于：

大气采样器流量的测量和校正；

粉尘采样器流量的测量和校正；

气相色谱仪载气、辅助气流量的测量和校正；

转子流量计的测量和校正；

孔口流量计的测量和校正；

LCR测试仪流量的测量和校正；

烟气采样器流量的测量和校正等。

主要性能特点：

微机电脑程序控制，数据自动处理，可完整显示气压、温度、容积、时间、流量（包括体积流量和质量流量）、上下传感器状态等信息

故障自检，可同时对上下传感器光通量进行测量，用户可通过对内部电位器阻值进行调整，以达到良好使用灵敏度。

对电池电量进行实时监控，并显示仪器电量即时指示充电信息。

集传感器、皂膜管、电路系统与一体，体积小、重量轻、便于携带。

测量精度： $Q < \pm 1\%$

重复性： $< 0.5\%$

流量精度：0.1ml/min

时间精度：0.1S（内部计算精确到0.01S）。

极限量程：50ml/min ~ 50000ml/min

标称量程：100ml/min ~ 30000ml/min

内装标称值为4.8V\700mA/h的充电电池，充满电后待机 > 24h,充电次数 > 500次

外接9V直流电源，当电池耗尽时可将此电源由流量计后面板插入替代使用，同时通过内部充电电路对电池进行充电，仪器充电后自动进入浮充状态，大约8小时左右充满电。

实现节能理念，1分钟停止操作，显示屏背光关闭，5分钟内无操作则自动关机，实现节能管理

外形尺寸：90mm × 150mm × 280mm

重量：约1.3kg

量程：详细表格

型号

量程

ZM-101B电子皂膜流量计

LEVER 1（0.1 ~ 100mL/min）

ZM-102B电子皂膜流量计

LEVER 2（1 ~ 1000mL/min）

ZM-103A电子皂膜流量计

LEVER 3（2mL/min ~ 2L/min）

ZM-103B电子皂膜流量计

LEVER 3（5mL/min ~ 5L/min）

ZM-105B电子皂膜流量计

LEVER 5 (30mL/min ~ 30L/min)

ZM-106B电子皂膜流量计

LEVER 6 (5L/min ~ 50L/min)

河北省第三方检测ZM-106B便携式智能电子皂膜流量计操作规程

1、目的

正确使用仪器，保证检测工作规范、顺利进行，维护检测公司形象，确保操作人员人身安全和设备安全。

2、主要技术指标：

流量范围：(10 ~ 30000) mL/min

温度范围：-10 ~ 50

压力范围：101.3 ± 50KPa

测量精度： $Q < \pm 1\%$

重复性：< 0.5%

流量精度：0.1ml/min