

C900/T8000霍尼韦尔空气呼吸器供气阀

产品名称	C900/T8000霍尼韦尔空气呼吸器供气阀
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:C900/T8000 产地:西安
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

C900/T8000霍尼韦尔空气呼吸器供气阀使用方法：

使用前准备工作

- 1.佩戴前首先打开气瓶开关，随着管路、减压器系统中压力的上升，会听到警报器发出短暂的音响，气瓶完全打开后，检查空气的贮存压力，一般在28-30MPa。
- 2.关闭气瓶开关，观察压力表的读数，在5分钟时间内压力下降不大于2MPa，表明供气管系统高压气密完好。
- 3.高压系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当气瓶压力降至4-6MPa时警报气笛发出音响，同时也是吹洗一次警报器通气管路。

佩戴使用方法

- 1.呼吸器背在人体身后，根据身材可调节肩带、腰带，并以合身牢靠、舒适为宜；
- 2.全面罩的镜片应经常保持清洁、明亮，将面罩与供约束阀相连并将全面罩上一条长脖带套的脖子上，使用前面罩跨在胸前，以便佩带使用；
- 3.使用前首先打开气瓶开关，检查气瓶的压力，使供给转换开头处于关闭状态，然后将快速插头插好；
- 4.佩戴上全面罩，进行2-3次的深呼吸，感觉舒畅有关的阀件性能必须可靠，屏气时，供给阀门应停止供

气，用手按压检查供给转换开关的开状态或关闭状态。一节正常时，将全面罩系带收紧，使全罩与面部有贴合良好的气密性，系带不必收得过紧，面部应感觉舒适，此时深吸一口气，转换开关，自动开启，供给人体适量的气体使用；

5.检查全罩与面部是否贴合良好并气密，方法是：关闭气瓶开关，深呼吸数次，将呼吸内气体吸完，面罩应向人体面部移动面罩内保持负压，人体感觉呼吸困难，在向面罩利呼吸阀有良好气密性；

7.使用后可将全面辘系带卡子松开，从面部摘下全面罩，同时将供给阀转换开关置于关闭状态；

C900/T8000霍尼韦尔空气呼吸器供气阀注意事项：

1、正确佩戴面具，检查合格即可使用，面罩必须保证密封，面罩与皮肤之间无头发或胡须等，确保面罩密封。[1]

2、供气阀要与面罩按口粘合牢固

3、使用过程中要注意报警器发出的报警信号，听到报警信号后应立即撤离现场。