

# 超级便携数字化工业内窥镜XLLv使用注意事项

产品名称	超级便携数字化工业内窥镜XLLv使用注意事项
公司名称	北京韦林意威特工业内窥镜有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韦林 型号:XLLv 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座902-904室
联系电话	010-84991572 13901023370

## 产品详情

### 超级便携数字化工业内窥镜XLLv使用注意事项

超级便携数字化工业内窥镜XLLv是韦林工业内窥镜家族的成员，是性价比很高的一个产品系列。好的设备，同样也离不开检测人员的规范操作和维护，下面为您介绍XLLv的特色以及使用注意事项。

韦林XLLv工业视频内窥镜，其吸引人的主要特色包括：1.77公斤的超轻手持式设计、直观而简单易用的操作、纯电动360度探头全方位导向，而且还支持可互换的双螺纹光学物镜转接头，再加上价格实惠，又能满足绝大部分的检测需求，因此是用户公认的性价比优良的简便易用型工业视频内窥镜产品，应用很广泛，例如：可以对特种承压类设备锅炉等的设备进行高效的检测。

XLLv成像清晰，画质逼真，这主要得益于其优良的探头性能和大功率照明性能。探头性能如下：

- 1) 3.9mm探头端部内置1/10 SUPER HAD彩色CCD摄像头，1/10英寸面阵，像素29万以上；
- 2) 6.1mm探头端部内置1/6 SUPER HAD彩色CCD摄像头，1/6英寸面阵，像素44万以上；
- 3) 采用全数字化电子成像技术，无多次A/D转换，提高图像感光度和分辨率；
- 4) CCD外的保护材料为加厚的钛合金材料，坚固耐用，不易磨损。

超级便携数字化工业内窥镜XLLv的使用注意事项包括：

1) 为了避免对CCD探头组件造成伤害，探头插入检测对象内部进行检测时，内部被检测区域的温度不能过高，通常应小于100 ；

2) 设备在使用和保存过程中不能与带电物体接触，否则将导致设备严重损坏或操作者受到电击；

3) 设备使用完毕后，将探头放置于手提箱内固定存储区，主机液晶显示屏面朝上放入手提箱中的泡沫槽里。设备放入机箱的位置必须严格按照操作手册的说明，否则将导致设备损坏；

4) 探头存储、取出及关机之前必须按导向复位按钮，确保探头回复到正向前方的初始位置并释放导向钨丝的张力，否则将导致探头导向弯曲部位或导向功能损坏；

5) 禁止在系统运行时拔出电池；

6) 若长时间不使用设备，将电池从主机中移除。

相信您已经对超级便携数字化工业内窥镜XLLv使用注意事项有了一定的了解，使用操作过程中还有很多其他细节，欢迎致电北京韦林意威特工业内窥镜有限公司。强大的性能加上规范的使用，将使您的检测过程更加轻松高效。