

天枢星牌TD321系列电脑数显加速磨光机

产品名称	天枢星牌TD321系列电脑数显加速磨光机
公司名称	河北天棋星子检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天枢星 型号:TD321 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇东孔庄村
联系电话	13231761108 15530457733

产品详情

TD321系列电脑数显加速磨光机用途本仪器适用于室内模拟汽车轮胎对公路沥青路面的磨光作用，对路面所用骨料进行加速磨光。借测得的骨料的磨光值，以评价骨料的抗磨性能。从而，为选用合适的面层骨料铺筑不同摩擦系数要求的路段提供科学依据；为合理开发利用石料资源提供科学依据,为缩短防滑路面的研究周期创造条件，为研制优质人造骨料提供技术参考

TD321系列电脑数显加速磨光机使用说明书结构1、传动机构 包括电机、同步齿轮、橡胶轮总成等，用于传递动力，改变速比。2、轮装置 用于安装试件14块。3、溜砂、溜水装置 贮砂斗、支架和溜槽，用于存贮磨料和控制溜砂、溜水量。4、重装置 杠杆、配重及护罩等，用于保证道路轮的规定压力。5、模 用于制作石料试件。

TD321系列电脑数显加速磨光机试验准备1、试验前应对摆式仪进行检查标定。2、将集料过筛，取10mm - 15mm的颗粒料用水洗净后置于温度为 105 ± 5 的烘箱中烘干。3、将试模拼装并涂上肥皂水（或脱模剂）后烘干。4、将洁净干砂（0.1mm-0.3mm）置烘箱中烘干。5、配填入料：将固化剂（793）与环氧对脂（6101）按质量比例1：4 - 1：5拌和均匀，然后再将此项粘结剂与干砂（0.1mm-0.3mm）按质量比例1：4 - 1：4 . 5拌和均匀后即成填料。一般一个粒料试模中填料量约为环氧树脂9 . 0g，固化剂2 . 4mL及干砂48g。