

# 供应合适励医用缝合材料胶粘剂水性丙烯酸压敏胶乳液

产品名称	供应合适励医用缝合材料胶粘剂水性丙烯酸压敏胶乳液
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:合适励 产地:辽宁 固含量:57
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207 (园区内)
联系电话	13261037688

## 产品详情

众所周知，医用缝合材料（输液贴、创可贴）在医疗机构领域中使用居多，作为医院中常用的一种医用耗材，它的使用量非常大，适用范围广泛。而医用缝合材料胶粘剂主要使用的是水性医用压敏胶。

水性压敏胶乳液，无溶剂，无污染，没有刺激性气味。合适励水性压敏胶由丙烯酸酯单体共聚而成，透明性、内聚强度和粘合性能均好适合高速操作、合理涂布，广泛应用于医疗亚敏胶制品生产。

广泛用于：医用胶带、创可贴、敷料、输液贴、免缝合伤口胶贴、手术洞巾用胶贴、医用造瘘袋贴等产品生产；

材质：无纺布、易撕无纺布、聚乙烯、人造丝绸布、聚氨酯薄膜、弹性布、泡棉、棉布等材质涂布；

功能：环保无毒牢度强，极好的成膜性能

型号：HSL-329

性能参数

数值

单位

测试方法

固含量

57

%

ISO 124

PH值

6.5

ISO 976

粘度

<1000

mPa s

ISO 1652

玻璃化温度

约-40

DIN 53765

剥离力 (PP/不锈钢)

约5

N/25mm

PSTC-Nr.1

环形初粘力 (P, MMA/玻璃)

约16

FTM 9

以上数据均为内部参考数据

合适医用胶带压敏胶，色泽浅，无嗅无毒，涂布时流动性佳，热稳定性好，与皮肤接触后胶粘力适中，不移位，撕开时不伤皮肤，皮肤表面无残留。

储存条件：

本产品属非危险品，符合非危险品运输规则，在运输过程中注意防冻防高温

建议储存温度：5~35℃，避免暴晒和霜冻

保质期：6个月

注意事项：

合适的水性压敏胶在加工过程中需要注意杀菌防护

合适的水性压敏胶不能接触油性物质。

涂胶量应合适，不能过小，否则影响粘接力。

产品性能及产品参数来自长期的实践经验和特定实验条件下得到的，仅供用户参考。但鉴于在实际操作过程中，有诸多因素非本公司所能控制的，如：作业时周围环境、气候条件、操作管理、被粘物的质量、加压时间和压力条件，施胶方法，施胶量及调配比例等都会影响粘结效果。因此，建议用户在使用前，按使用说明，先做小样试验，以确保该产品对您具体用途的适用性。

水性压敏胶乳液使用方法：

- 1、在使用前先清理被粘接表面的污物（如灰尘、水、油和其它污迹）
- 2、用丝网印刷把水性压敏胶液涂附于粘接面，厚度大于40微米，待其干燥。（用80目的不锈钢丝网）
- 3、直到胶体透明，完全干燥。（在可调鼓风烘箱60℃下干燥20分钟）
- 4、完全干燥后，快速把粘接面相互粘合或者用隔离纸将其保护起来。
- 5、把粘接面相互粘合后，施加一定的压力确保其有良好的粘接效果。
- 6、水性压敏胶使用完后，盖紧盖子。