

RZ-100型石膏松散容重测定仪

产品名称	RZ-100型石膏松散容重测定仪
公司名称	河北中科路仪试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县城南开发区、106国道东侧
联系电话	15933281873

产品详情

RZ-100型石膏松散容重测定仪

用途

主要用于为建筑石膏松散容重测定的专用仪器。产品符合GB9776标准要求。

主要参数

锥形筛孔径：2mm 净重：5.5kg

外形尺寸：280mm × 280mm × 650mm

三、主要结构：

本仪器由三部分组成： . 锥形筛、 . 三脚支架， . 测量容器（上部是延伸筒、下部是容重桶，其容量是1升）。

四、石膏板芯与护面纸粘结仪操作：

- 1、调三底脚，使台板放平。
- 2、调整导杆与上夹具所需高度，将把手并9锁紧。
- 3、先把试件长端夹紧在上夹具上。
- 4、再把试件短端夹紧在下夹具上。
- 5、挂上秤砣和砝码。

五、石膏松散容重测定仪使用方法：

- 1、从保存在密封容器内的试验室石膏样品中，取出1000克试样，并充分搅拌均匀，使其通过孔径为2毫米的锥形筛，然后按下述步骤用同一仪器测定两次。
- 2、称量不带延伸套筒的容重桶，精确至0.1克，在容重桶上装上套筒，并将其放在仪器的锥形漏斗下，将试样以100克为一份倒入漏斗中，用毛刷搅动试样，使其通过筛网落入容重桶中。当装有延伸套筒的容重桶填满时，在避免振动的情况下移去套筒，用直尺刮平表面，除去多余物料，直至表面与容重桶上缘位于同一水平面上为止。

称量容重桶和试样重量精确至0.1克。

六、石膏松散容重测定仪维护保养：

- 1、用后清理、抹干净。
- 2、筛网上放干燥剂。