

# 小型连续式粉碎机DLF100大功率 流水式 中药粉碎机

产品名称	小型连续式粉碎机DLF100大功率 流水式 中药粉碎机
公司名称	温州顶历医疗器械有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:鼎历 主轴转速:6500r/min 功率:2.5kw
公司地址	浙江温州瑞安市塘下海安汽摩配产业基地东区陕汽云顶内
联系电话	86-057766210226 18958876502

## 产品详情

产品特点：

- 1、适用于中西药业、食品业、化工原料、饲料、纤维性物料、硬脆性物料的粉碎。
- 2、适用于150目以下的普通粉碎、损耗小、噪音低、适用面广等优点。
- 3、DLF系列连续式粉碎机是针对多行业的普通粉碎细度要求，是以剪切为主撞击研磨为辅的粉碎方式。
- 4、通过二个（三个）甩锤快速旋转，与研磨斜槽发送剪切、摩擦，从而使物料粉碎。
- 5、对于多种性质物料的粉碎都能取得较好的效果，并且对于噪音、粉尘均有良好的控制能力。
- 6、本机消耗的功率会是万能粉碎机的1/3甚至更少，而且细度会更高。
- 7、其中100型为我公司专利产品，结合万能粉碎机和流水式粉碎机的特点，采用齿盘、固定锤和研磨壁的剪切、摩擦使得物料粉碎，经五个网筛出粉，筛框目数可以选择，标配100目，气流强，出粉量大，粉丝效果好。适用于诊所、药店、医院制剂室、中药房使用。

#### 注意事项机故障排除：

- 1.开机之后，若听不到工作室粉碎药材的响声，或电机发出嗡嗡的响声，应立即关闭开关，这是因为锤子被大块粉碎物卡住。
- 2.粉碎物经过晒干或烘干后进行加工减少卡料，投料后应缓慢进行投料也可减少卡料。
- 3.机器经长时间连续工作后，电机可能出现升温发烫，因此当发现外壳发烫应立即关闭电源让机器休息，以免电机过热损坏。
- 4.工作室密封盖未旋紧之前，请勿启动机器。
- 5.为保证安全使用并延长粉碎机寿命，应定期检查，清理筛圈和粉碎筒。

阿里：顶历医疗