

# 标承实验仪器 高温老化房 老化房

产品名称	标承实验仪器 高温老化房 老化房
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 老化产品电源要求注意事项

产品进行正常状态老化时，除该小组指定的送电负责人外，任何人不能动用电源开关，电池老化房，且任何人绝不能调整电压，更不能在老化区内乱拉乱接电线。老化架要做编号，指定区域使用，及指定维护保养负责人。环保产品老化，要用专用环保的老化引线、老化架、和专用的老化区域，老化前必须打码后方可老化。产品在老化时，负载灯珠要与其它物体要保持1.5米以上的工作距离，对着火点较低 易燃的物体，距离需更大些。各操作人员不能把灯珠、螺帽、引线掉在地上，灯珠要按负载类型分区存放并标识清

楚。

### 二、控制系统及安全保护措施：

1. 电控设计参照《低压配电设计规范》GB50054-95，《供配电设计规范》GB5002S2-95，《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92，使电控设计标准化。

2. 控制系统集成老化功能设计。设计功能控制电柜，老化所需时间、温度、各类操作开关可在一个控制电柜上操作；电柜面板设计美观、操作简单。

3. 老化过程可全自动控制，具有部分异常自处理功能，让操作自动化、简单化。

a. 动切断循环风机、电热等电源；老化房自行降温，继续老化，电源老化房，待总老化时间到，黄色警示灯亮起，告知老化完毕。

b. 产品超温保护控制。在温度超过产品老化温度上限时，老化房，自动切断产品供电，以保护产品过温

老化，影响其性能；同时蜂鸣器报警、红色警示灯亮起。温度正常自动恢复供电。

c.加热器PID控制。采用SSR配套使用，温度到达设定温后，根据需要自动无级调节加热器功率大小，器件无机械损耗且室内温度稳定性高。

4.具有多重保护功能，安全可靠。

a.电热防干烧，高温老化房，风机故障或风管内温度过高时自动切断整个电源，同时警报器报警。

b.电加热与风机联动设计，风机未能启动时加热器无法单独启动。

c.加热器防MC粘连设计。SSR无触点关断，无机械动作、损耗，杜绝意外。

d.加热器连接采用耐高温线材。

e.室内安装防爆型照明灯，提高灯泡寿命，防止外力撞破。

f.库体采用难燃保温材料，保温性能好，安全系数高。

g.超温声光报警功能：老化过程中出现超温状况，则亮红灯，蜂鸣器响起。

由于老化房的性能及环境必须保证产品所需要的温度、电源质量、负载量、工作时间及操作人员的安全、习惯等要求，所以，一套合格的老化设备，应该是一套安全可靠，高效节能、功能齐全和具有可扩充性的设备。

产品用途：广泛应用于电源电子、LED、汽车电子、电脑、通讯、生物制药等领域。适合电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗...等制品检测质量之用。

标承实验仪器(图)-高温老化房-老化房由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司(www.bcsy.sh.cn)实力雄厚，信誉可靠，在上海松江区的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领标承实验仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！