

医疗卫生消毒剂 白色粉末

产品名称	医疗卫生消毒剂 白色粉末
公司名称	兰州泽锐净水剂有限责任公司
价格	20.00/公斤
规格参数	型号:白色粉末 品牌:泽锐 化学成份:CLO2
公司地址	兰州市西固区化工街1号
联系电话	86 0931 7356954-4605

产品详情

型号	白色粉末	品牌	泽锐
化学成份	CLO2	外观	白色粉末
有效物质含量	99 (%)	含量	8—25 (%)
PH值使用范围	3—10		

产品名称】泽锐牌二氧化氯消毒剂（粉剂）

【主要成份及含量】二氧化氯 $10 \pm 1\%$ （w/w）

【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。

【使用范围】适用于饮用水消毒和物体表面消毒。

消毒对象		稀释比例	使用浓度	消毒时间	
		母液（kg）：水（kg）	（mg/l）	（分钟）	
	饮用水消毒	1：1000	1	10-30	直
物体表面消毒	公共环境车站车场候车室码头	1:10	100	10-30	喷
	宾馆学校教室宿舍				
	卧具被褥 工作服	1:12	80	10-30	洗净后
	浴盆便盆痰盂	1:6	160	10-30	清
	餐桌 桌布	1:10	100	10-30	喷
	厕所	1:5	200	10-30	
	公共垃圾消毒除臭	1:5	200	10-30	
	疫区	1:5	200	10-30	
	医院环境病房卫生间	1:10	100	10-30	喷
	传染病区 房间 用具	1:10	100	10-30	喷洒

【使用方法】先配制母液：将一小袋10克（或100克）粉剂倒入1公斤（或10公斤）水中（严禁先将水倒入粉剂）搅匀，静置5~15分钟至完全溶解，即得1公斤（或10公斤）（浓度为1000mg/l）的母液，然后将母液按表中的比例加水稀释使用。

【注意事项】

- 1.外用消毒剂，不得口服。
- 2.本品易吸潮，使用前方可打开包装，打开后一次用完。
- 3.配制母液时应将消毒剂倒入水中，严禁倒入消毒剂中。配制母液的浓度不宜过高，以防止二氧化氯气体溢出。
- 4.本品对金属有腐蚀，配制母液时应使用塑料容器，不能用于金属表面消毒。
- 5.避光、防潮保存，勿与易燃、易爆和酸性物质放在一起。

【生产日期】见包装袋封口

【生产批号】见合格证

【包装规格】100g/袋