

在线工业ph计 工业ph计 奥坤仪表

产品名称	在线工业ph计 工业ph计 奥坤仪表
公司名称	江苏奥坤仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区会北路28-72
联系电话	18013551881

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

实验室和工业型pH电极有什么区别？

从使用上讲，实验室pH电极是在较好的环境条件下进行短时间间断测试；而工业pH电极是在较差的环境条件下进行长期连续的测试。从性能上讲，实验室pH电极要求电极的准确性和重复性要好，工业ph计，响应快；而工业pH电极则要求电极的长期稳定性好。从结构上讲实验室pH电极要求简单轻便，而工业型pH电极则要求结构牢固，在线工业ph计，要考虑能够安装，并且能抵抗各种电场和磁场的干扰。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

在校准前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液，并调节电计面板上的温度补偿旋钮，使其与待测溶液的温度一致。不同的温度下，标准缓冲溶液的pH值是不一样的。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

标定程序

(1)在实验室配制合适的PH标准液PH4.01PH6.86或PH9.18任选两种，根据现场水样的波动范围选择标准液。如果现场水质经常偏酸性，则选PH4.01、PH6.86两种标样;如果现场水质经常偏碱性，则选PH6.86、

PH9.18两种标样。

(2)将传感器从现场取出，用清水清洗探头的玻璃电极。

(3)将两种标准液分别倒入准备好的两个烧杯中。

(4)将电极浸入第1一种标准液中，打开仪表菜单，校准第1一点.不同品牌仪表，校验菜单的操作方法不同，根据随机说明书进行操作。

(5)第1一点校准通过后，用清水冲洗电极，工业ph计校准，再将电极放入第二种标准液中，翻动仪表菜单，校准第二点。

(6)两点校准完成后，不同品牌的仪表会以不同的方式显示仪表是否通过校验或是否合格。

(7)如果通过，便携式工业ph计，将电极放回被测液体中，使仪表投入运行。

(8)如果仪表校准失败，再重复上述过程校准一遍，如果还不能通过，则更换pH电极。pH电极寿命一般在两年左右。

在线工业ph计-工业ph计-奥坤仪表由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。江苏奥坤仪表科技有限公司（www.aokunyibiao.com）位于无锡市梁溪区会北路28-72。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥坤仪表在专用仪器仪表中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奥坤仪表取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥坤仪表全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。