

有什么仪器可以快速检测塑料粒子含水率

产品名称	有什么仪器可以快速检测塑料粒子含水率
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200S 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

有什么仪器可以快速检测塑料粒子含水率

深圳莱希特LXT-200S塑料粒子含水率检测仪具有温度设定及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作,无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。

塑料粒子含水率检测仪使用步骤

- (1) 使用托架将称量盘置于承重支架上,置零;
- (2) 称取适量的均匀样品,平铺于称量盘上;
- (3) 取样完成,合上加热装置;
- (4) 待重量稳定,轻触“测试”图标,仪器开启测试;
- (5) 等待测定自动完成,显示水份测定结果,记录数据;
- (6) 清理样品,返回称重界面,准备下次测量。

深圳莱希特LXT-200S塑料粒子含水率检测仪产品参数:

称量范围:0~165g

称重精度值:0.001g

水分可读性：0.01%

水分测定范围：0.01 ~ 100%

称重传感器：进口传感器

温度范围：起始 ~ 240

加热光源：特制环形加热光源

加热程序：快速

测试模式：自动、定时、手动、阶段

定时时间范围：1-360min（可扩展）

显示参数12种：水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值

显示语言：中英文切换

数据存储：存储最近50组测量数据（可扩展）

显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T)

试样盘尺寸：直径100（mm）

显示屏幕：7寸电容触控显示屏

通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）

外形尺寸：长390*宽220*高170（mm）

仪器净重：3.65kg

植物中提取的丙烯酸、聚乳酸等再经过各种工艺生产制成生物可降解塑料材料，这在很大程度上避免了对环境的污染和破坏，这是传统塑料无法比拟的优越性。深圳莱希特LXT-200S塑料粒子含水率检测仪是针对目前塑胶行业在产品的生产、注塑、成型工艺控制过程中由于原料水分过大而导致产品出现裂痕、起泡、缩水等系列现象研发出的一款最先进新型塑胶快速水分仪。该产品外部无可动部件，无需设定测样、时间等模式。称重系统引进德国先进技术，避免国产磁力传感的不稳定性及容易老化等缺点。加热系统采用卤素热源装置。人性化系统操作，数据采用中文显示，测量结果准确直观。即时打印功能一键操作，标准232接口及专用软件可实现联机操作，实时对数据进行采集、分析、储存、打印。目前该产品已被广泛引用到塑胶行业不同品种类型的原料、半成品、成品等生产过程中的水分检测。

塑料行业专用款——莱希特LXT-200S塑料粒子含水率检测仪产品特点：

塑胶行业专用；全自动测试模式；测试结果与国际公认的烘箱法的结果相符；样品除湿前后均可快速测试；颗粒、粉末一机操作；效率高，速度快，3分钟即可；无需任何安装、调试及培训