

一六仪器 fischer膜厚仪 膜厚仪

产品名称	一六仪器 fischer膜厚仪 膜厚仪
公司名称	江苏一六仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇成功路168号
联系电话	18915487005

产品详情

江苏一六仪器有限公司是一家专注于光谱分析仪器研发、生产、销售的高新技术企业。拥有先进的技术，优质的良将，能够应付各种涂镀层、膜层的检测难题欢迎来电咨询！

卫浴板件类镀层光谱测厚仪

仪器配置

微聚焦X射线装置

信号放大器

微型移动滑轨

十二元素片

标准片 Ni/Fe 5um

标准片 Au/Ni/Cu 0.1um/2um

膜厚测试仪的此类校准适用于N型测头，并使用特殊的校准标准片。

- 1.必须使用一试片法。
- 2.使用标有“铜上镀铬”字样的特殊标准片。

说明：在温度变化极大的情况下，如冬季或盛夏在室外操作时，应在与待测箔厚度接近的标准片上进行

校准。校准时的环境温度应与使用时的环境温度一致。

江苏一六仪器 专业涂镀层厚度检测 各种涂镀层、膜层的检测难题欢迎咨询联系！

卫浴产品，装饰把手镀层检测分析仪

仪器配置

微聚焦X射线装置

信号放大器

微型移动滑轨

十二元素片

标准片Ni/Fe 5um

标准片Au/Ni/Cu 0.1um/2um

膜厚仪使用要求

膜厚仪在电气安全方面按照要求正常使用仪器，就不会对人造成任何危险或损害。膜厚仪包含传导线电压的元件，它是按照准则的安全条款设计的。必须遵循仪器安全条款和准则有关仪器操作的规定！

电源连接为避免损坏仪器，供电电压必须与膜厚仪铭牌上的电压一致。仪器必须使用三相插头连到一个已接地的插座上。。。。。。。

江苏一六仪器 镀饰，首饰类镀层分析通用型测厚仪

技术参数

元素分析范围：氯（Cl）-铀（U）

厚度分析范围：各种元素及有机物

一次性同时分析：23层镀层，24种元素

厚度最低检出限：0.005um

最小测量面积:0.002mm²

对焦距离：0-90（测试凹槽，可变焦）

样品腔尺寸：500mm*360mm*215mm

仪器尺寸：550mm*480mm*470mm

仪器重量：55kg

膜厚仪是一种比较精密的监测设备，fischer膜厚仪，它在平时的使用中对于精准度的要求很高，但是还是会有误差的现象发生，除了仪器本身的一些故障以外，环境因素也是造成误差的一大“元凶”。

膜厚测试仪出现下列情况，膜厚仪，必需重新校准。

- 1.校准时，膜厚仪价格，输入了一个错误值；操作错误。
- 2.在直接方式下，如果输入了错误的校准值，应紧接着做一次测量，随后再做一次校准，即可获取新值消除错误值。
- 3.每一组单元中，只能有一个校准值。
- 4.零点校准和二点校准都可以重复多次，以获得更为精准的校准值，提高测量精度但此过程中一旦有过一次测量，则校准过程便告结束。

一六仪器(图)-fischer膜厚仪-膜厚仪由江苏一六仪器有限公司提供。“测厚仪,标准片”就选江苏一六仪器有限公司（www.16elite.com），公司位于：江苏省昆山市玉山镇成功路168号，多年来，一六仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：邓女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。一六仪器期待成为您的长期合作伙伴！