

欧科机械 煤矿乳化液浓度计说明书 乳化液浓度计

产品名称	欧科机械 煤矿乳化液浓度计说明书 乳化液浓度计
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

产品详情

矿山乳化液浓度检测折射计手

持矿山乳化液浓度计厂家直销乳化液浓度计

【详细内容】手持温补矿山乳化液浓度计，矿山乳化液检测仪，矿山折射仪主要用于机械加工行业冷却降温的乳化液及矿山通用的 M-10，MDT 乳化液的重量百分比浓度的配制及检测，为安全，经济的配制乳化液提供了便捷的方法，广泛应用于机械加工，矿山采选，井下支护等领域。

产品规格：型号：HT711ATC乳化液浓度计测量范围：M-10 0~15% MDT 0~15%刻度：M-10 0.5% MDT 0.5%尺寸（毫米）：30*40*170重量（克）：215自动温度补偿：0-30 包装清单：1、折射仪一个
2、说明书一份 3、螺丝刀一个 4、吸管一个 5、眼镜布一块 6、包装盒海绵

主要技术参数：1) 主要类型:糖度计，盐度计，酒精浓度计，工业用浓度计，切削液，蜂蜜，牛奶，矿山乳化液浓度计使用方法，豆汁等等；在产品的售后服务方面工厂承诺六个月内免费更换，一年内免费保修。2) 测量范围及刻度：（见每个系列的详细参数）3) 具有温度补偿功能，使数据更加4) 目镜已升级，乳化液浓度计，具有更高的清晰度，减少观察者的疲劳感. 二、产品应用:手持折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。医用系列应用在比重的检测。工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测，wyt 15型乳化液浓度计，机床润滑油、切削液的检测。酒精系列用在白酒、米酒中酒精（乙二醇）浓度的检测。牛奶豆浆系列用来控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。

WYT-15型号乳化液浓度计煤矿乳化液浓度说明书乳化液浓度计

WYT-15型乳化液浓度计用于测量矿山乳化液浓度的精密仪器。结构简单、可靠携带方便、操作简单、测液量少、度高。

技术指标：目镜放大倍数：3倍

精度：0.1%

测量范围：MDT0-10%

重量：185g

尺寸：20*40*170 (mm)

1) 主要类型：增强型(铜镀烙)

3)具有温度补偿功能，使数据更加.

4)目镜已升级，煤矿乳化液浓度计说明书，具有更高的清晰度，减少观察者的疲劳感.

仪器的组成部分：

1、折光棱镜

2、进光板

3、基准校正螺丝

4、橡胶套

5、调节目镜(清晰度)

WYT-15乳化液浓度计

WYT-15型乳化液浓度计可测量矿山乳化液浓度，仪器结构简单、可靠，携带方便，操作简单，测液量少，精度高。

技术指标：

测量范围：MDT 0 ~ 15%

精度：±0.1%

目标放大倍数：3倍

尺寸：27 × 25 × 160mm

重量：0.3Kg

使用方法：

- 1、调焦：将仪器棱镜前端对向光亮处，旋转调焦目镜，直至目镜视场内分划刻度线清晰可见。
- 2、调零：打开盖板，用棉纱布擦干净折射棱镜，并在其表面滴上一、两滴蒸馏水。盖上盖板，用所配制的调校螺丝刀调节调零螺钉，使目镜视场内的刻度分界线与“0”度线一致即完成调零，调零后即可进行测量。
- 3、测量：将调零后的棱镜和盖板表面的水用棉纱布擦干净，在棱镜中部滴上一、两滴待测液体，盖上盖板，并轻轻压平，即可从目镜视场中明暗分界线的刻度值（蓝白分界线）得知液体浓度。

欧科机械(图)-煤矿乳化液浓度计说明书-乳化液浓度计由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（www.sdokgk.com）为客户提供“打磨抛光机,地坪研磨机,铣刨机,挖掘机,压路机,抹光机凿毛机”等业务，公司拥有“欧科机械”等品牌。专注于路面机械等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：侯经理。