

# ISO-99 ( HW- ) 型水泥胶砂试体恒温水养护箱

产品名称	ISO-99 ( HW- ) 型水泥胶砂试体恒温水养护箱
公司名称	上虞市道墟富祥精密仪器厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:富祥 型号:ISO-99 ( HW- ) 型 材质:铝合金不锈钢
公司地址	中国 浙江 绍兴市 道墟工业区
联系电话	86 0575 82581068 18957528928

## 产品详情

品牌	富祥	型号	ISO-99 ( HW- ) 型
材质	铝合金 不锈钢	温度范围	控制精度 0.5 ( )
测量范围	0-50 可调	工作室尺寸	1000 × 410 × 400 ( mm )

iso-99 ( hw- ) 型

水泥胶砂试体恒温水养护箱

使  
用  
说  
明  
书

## 上虞市富祥精密仪器厂

地址：上虞经济开发区邮编：312368

电话：0575-82581068传真：0575-82580179

手机：18957528928 13735229663

网址：<http://www.fxjmyq.com><http://fxjmyq.cn.alibaba.com>

iso-99 ( hw- ) 型水泥胶砂试体恒温水养护箱

本仪器是依据水泥胶砂强度试验方法，开模后的试件应立即放入标准养护水中进行养护而设计制造的，具有自动控制恒温养护功能。宜可用于其它对温度有要求的工作场合。

### 一、主要技术参数：

1. 电源电压：ac220v、50hz
2. 加热功率：500w、工作电流0.5a
3. 制冷功率：110w、工作电流0.5a
4. 制冷范围：0-50 可调、控制精度 0.5
5. 容积：1000 × 410 × 400 ( mm )

### 二、使用方法：

- 1、将系统各部分安装牢固可靠。将养护水盒充水后置于箱内架上。箱内充水至距养护盒顶端20mm处备用。
- 2、将控制仪与主机各接好锁紧，输入端电源插头，接有良好地线的三孔交流220v电源。
- 3、开通电源开关，调整控制仪工作程序。
- 4、仪表调节，上限和下限是直接调节。
- 5、对照仪表说明书。

### 三、注意事项：

- 1、严禁断水，以免进水失控。
- 2、电源电压应为 $220 \pm 10$  ，如电压不稳，应加装1000w以上的交流稳压电源
- 3、电源插座及导线容量应 6a，导线截面积应 0.75mm