

# 中深孔装药器 济宁欧科 装药器

产品名称	中深孔装药器 济宁欧科 装药器
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张镇仙庄村
联系电话	13562412215

## 产品详情

### 风动装药器装药操作步骤

风动装药器装药操作步骤：

- 1、涂药至出风口平盖约30-40mm的地区，约100KG。
- 2、将椭圆型的密封平盖歪斜放进药桶内，并且用手轻轻地提到，开启旁通阀密封平盖马上紧靠密封。
- 3、按必须根据减压阀调整装药工作压力，顺号转动摇杆，桶内工作压力减少。
- 4、装药器拔管着输药塑料软管系住导爆管，插进炮孔底端，再将输药塑料软管向后撤出350mm上下，拔管者向操作者传出给药的招呼。
- 5、操作者听见提前准备着给药的招呼后，开启吹风机阀并马上关掉，紧接着开全球型排药阀并迟缓摇晃搅拌装置。
- 6、装药器拔管者依据炮孔所留的填充长短，传出终止给要的招呼，操作者马上关掉球型排药阀并终止拌和，这时，中深孔装药器，时开时闭吹风机阀1-2次，把输药管的余药吹进炮孔。到此，进行一炮眼的装药。
- 7、再向另一炮孔装药，反复所述4-6项姿势，直至桶内装好。
- 8、关掉装药器进电动风阀，开启放气阀，释放桶内余气，再向桶内涂药，再次向炮孔装药直到装好全部的炮孔。
- 9、炮孔所有装好，药桶内假如也有，就开启球型排药阀将余药吹进麻包或塑胶内。

## 装药器工作原理

目前国产装药器按照工作原理可分为喷射式和压入式两种。小型装药器采用喷射式，每次可装20吨炸1药。

压入式有50kg和100kg两种规格。中深孔可采用喷射式装药器，比较轻便。深孔以压入式为宜。

装药器由盛药的缸体、控制阀门、压风管及一些附件组成。在盛药缸体内一次可装入50kg粉状炸1药。压风通过进风口流入，同时作为缸体支架的压风管路内，在管路中部分成两路，一路向上通过调压阀和上风路进入缸体内，作用在炸1药上面，形成向下的压力；另一路向下，通过底风路与输药口连通，利用压风的引射作用把炸1药带入孔内，同时在缸体下形成负压使炸1药向下方移动。装药速度可通过调解风压及输药开关大小来控制。

为防止炸1药在缸体内棚住，在缸体中部装有搅拌桨。

装药器，专用防静电输药管，装满炸1药的罐一侧通压缩空气，另一侧通一管进入炮孔(眼)中，调整压气阀，炸1药经输药管进入炮孔(眼)中的器具。多用于井下深孔爆1破，每小时可装500千克炸1药，大大降低劳动强度，提高装药效率。

- 1、收尽余药，打开吹风阀，用输药软管吹掉桶内外表面的浮药，并用抹布擦净。
- 2、每次装药完毕，拧开进气路的两个压帽，装药器，将调压阀带出井下，以延长调压阀的寿命。
- 3、用过5-6次后，bqf装药器，卸下弯并没有，气动装药器清除死角处的余药；
- 4、装药器于井下时间过长时，各操作手柄若转动不灵活，可慢慢转动数次，就可恢复正常。可千万不要以为我们产品质量有问题哦!其实使用装药器装药就设备本身而言，主要的安全问题是注意在装药过程中，由于药流高速流动所产生静电的预防问题，通过采用防静电输药管，后装起暴药包或通过孔外起暴等措施已经得以解决。

装药器由于采用风力输送，使得装药速度特快，工作效率高，爆1破威力大，装填密度大，节省人力开支，改善爆1破质量，大大减少劳动力，并且携带方便。是地下矿山理想的爆1破设备、热卖产品，欢迎选购。

中深孔装药器-济宁欧科-装药器由济宁欧科机械设备有限公司提供。济宁欧科机械设备有限公司(www.sdokgk.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东济宁的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济宁欧科和您携手步入辉煌，共创美好未来!