

# RJ-SS 暗室三色灯RJ-ASD 暗室红灯RJ-DSQ 暗室红灯定时器

产品名称	RJ-SS 暗室三色灯RJ-ASD 暗室红灯RJ-DSQ 暗室红灯定时器
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城开发区
联系电话	0537-6591162 13954757737

## 产品详情

### 产品简介：

该产品在射线探伤室和暗室中使用，亮度可以根据用户要求进行无级调，

本产品采用LED高亮度灯珠，电路采用晶闸管调光电源，安全可靠，

发光板采用双层板，发光均匀，同时该产品可以放置在桌面，也可以挂在墙壁，使用十分方便，简单。是射线探伤必备的工具。

### 使用方法：

- 1、将插头接通220V交流电源。
- 2、将调光开关顺时针旋转，听到“咔嚓”一声，表示电源已经打开，随着进一步旋转，灯光逐渐明亮。

注意：为了保护LED灯珠，采用缓启动，即在低端旋转开关时，电路处于保护状态，LED灯珠不发光，继续旋转开关LED灯珠逐渐点亮。

## 一、设计特点：

RJ-DSQ定时器为暗室红灯定时专用的一款智能型产品，使用方便，定时精确，控制部分采用单片机作为精确控制系统，定时时间为0~30分钟；发光显示部分采用高亮度发光数码管，使用寿命长，亮度可人为调节，可同时作为暗室红灯使用。

## 二、使用说明：

1.定时器开机：插上电源线以后，按动定时器背面的电源开关，定时器显示“05”；

2.亮度调节：在开机后和定时器进入倒计时后，按动“ $\wedge$ ”和“ $\vee$ ”按键可调节亮度；

### 3.定时设定：

A:分设定：按“Set”按键一下，数字“05”闪烁，按“ $\wedge$ ”键和“ $\vee$ ”键进行分设定，定时范围为0~30分钟；

B:秒设定：分设定后，按“Set”按键，显示“00”闪烁，进入秒设定，按“ $\wedge$ ”键和“ $\vee$ ”键进行设定；

进行分设定，定时范围为0~30分钟；

B:秒设定：分设定后，按“Set”按键，显示“00”闪烁，进入秒设定，按“ $\wedge$ ”键和“ $\vee$ ”键进行设定；

4.设定完毕后，按“start/stop”键开始倒计时，当倒计时为最后一分钟时，显示由分到秒，当倒计时最后“15”秒时，开始报警，每秒响一次；到“00”时，报警器急速报警，显示同时闪烁，按“start/stop”键定时器自动复位上次设定的时间。