

批发防撞扶手A城口批发防撞扶手制造商A批发防撞扶手制造商

产品名称	批发防撞扶手A城口批发防撞扶手制造商A批发防撞扶手制造商
公司名称	重庆天一医疗设备有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:洋欧耀 颜色:可定制 产地:重庆
公司地址	重庆市南岸区光电路18号14幢20-3号
联系电话	15523738098 18580778748

产品详情

防撞扶手性能介绍

- 1.采用PVC、ABS高聚物外饰，颗粒细腻、密度紧凑，经过表面特殊处理，防腐、抗菌、牢固可靠，美观实用。
- 2.造型简洁、明快，表面压有皮纹，防火耐脏，清洁简易
- 3.色彩、型号多样、能配合各种风格的环境要求。
- 4.内芯优质铝合金经氧化处理，不生锈、设计紧固合理。骨架中配以橡胶压条，以减轻碰撞。按照正常有效安装，防撞扶手可以受到一个大于800N的竖向集中力时，无丝毫松动，真正起到防撞功能。
- 5.防撞扶手的手扶部分按人体力学要求，手扶处有舒适合理的圆弧
- 6.弯头同平板PVC材质相同，绝无色差。整体，与平板为同一平面，避免较大接缝，以达到美观、易于清洗的效果。
- 7.安装、维护、保养方便，经久耐用。

防撞扶手安装高度一般多少?

按照人体力学及病人实际,安装高度在下口750mm最合理。医院病人比较多!经常有一些刚做完手术!他们在由于长时间卧床!腿脚力气不足!有些人大脑的灵活性和腿脚不协调!容易摔倒跌伤!

医院的走廊上两侧一排扶手可以让他们在平时锻炼中起到保护作用!

防撞扶手可起到稳固作用

医院环境很是重要，一个好的环境可以让患者休养更好更快的出院，防撞扶手可以让医院楼道看起来更加美观安全，保养起来也很方便，安装在墙体两侧可以让环境添加生机。

防撞扶手安装步骤：

一、测量、划线

以门框距离500px处为起始点，以距离地面2125px高度画水平线，每间隔2000px处为打点，做好标记;

二、剪裁、打孔

以实际测量长度剪裁铝型材，然后，在铝型材中心线与墙壁孔位标识相应的位置定孔，并同时打孔;

三、固定、安装

先将底座与铝型材连接在一起，固定于墙壁打孔处，安装弯头水平调整好后，旋紧螺丝;

四、覆扣面板

将PVC材料覆扣在铝型材上，修整接口，使其光滑美观。

重庆洋欧耀防护产品专业制造商，防护产品业内销售第一品牌。公司从生产到出厂，实行全程质量跟单记录，丰富的生产管理经验丰富每个环节能严格把关。公司生产规模大、库存充足、种类齐全，发货及时保证交货期限。